# ファームウェアのアップデート手順書

### 対象モデル

DR-SFT3 / DR-SFT3-FRONT / DR-SAB3 / DR-SAB3-FRONT / DR-SAR3 / DR-SAR3-FRONT / DR-SJP3 / DR-SJP3-FRONT

プログラムを最新の状態にすることで、本製品の機能や動作が強化されたり、安定性が向上します。 下記手順にてファームウェアのアップデートを行ってください。

### ■ファームウェアのアップデート方法



📕 🛛 📕 💌 🛛 DR-SIIII	3_v1.04.00					
7ァイル ホーム 共有	表示					
* 01ック アクセス コピー 除り にピン留めする	】 よいい取り このスパ Ⅲ パスのコ けけ ● ショート1	9 ビーカットの払り付け 移動先 コビッ先 朝鮮 名前		プロパティ 経営へ	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
299	7m-r	整理	新規	2005	用於	
← → ~ ↑ 1 > 0	DR-SIII3_v1.04	L00			~ 0	,P DR-SIII3_v1.04
🖈 ウイック アクセス	^	名前	更新日時	種類	サイズ	
■ デスクトップ	1	DR-SIIII3_pkg.bin	2022/09/27 18:45 2022/09/27 18:45	BIN 77-11 BIN 77-11	1,136 KB 29,171 KB	
B F#axyh	<u>_</u>					
F 177+	4					
Google F517						
Screenshots						
<ul> <li>OneDrive</li> </ul>						
3D オブジェクト						
F	- 1					
= デスクトップ						
F#1X7F						
■ ピクチャ						
🔚 ビデオ						
> ミュージック						

解凍されたファイル

※microSDカードには上記以外のデータは入れないでください。
※コピー中にはmicroSDカードを抜かないでください。破損の原因となります。

microSDカードのデータ

7	microSD カードを本製品の microSD カードスロットに差し込んでください。
•	
8	電源コードを本製品に接続して、車両のアクセサリー電源をオンにするかエンジンを始動することで 本製品の電源をオンにします。
•	
9	本製品起動後、「アップデートを開始します。シャットダウンしないでください」のアナウンスが流れ、 自動的にアップデートが開始されます。プログラムのアップデートが正常に完了すると、タッチ精度 リセットウィンドウが表示されます。
• • •	※アップデート中、再起動中はお車のアクセサリー電源を切らないでください。
10	タッチスクリーンの精度は、タッチ精度リセットウィンドウからリセットしてください。
•	
11	タッチ精度が完了したら、「正常に更新されました」のアナウンスが流れ、常時録画が開始されます。

## ■アップデートまたは現在のバージョンの確認方法

### 本製品での確認方法

- 1 microSD カードを本製品に挿入します。
- 2 車両のアクセサリー電源をオンにするかエンジンを始動して本製品を起動します。
- 3 左上の「ホームボタン(▲)」をタッチします。
- 👍 ポップアップが表示されるので「 チェックボタン( 🔽 )」をタッチします。
- **5** ホーム画面右下の「 デバイスについて 」をタッチします。
- **⑥「デバイス情報」**をタッチします。
- 🕜 下記画面が表示され、現在のバージョンが確認できます。

