

IMP392

スズキ・ジムニー専用クリアフューエルリッド

取扱説明書

SEIWA®
BURNOX

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※掲載されている写真やイラストは全てイメージです。
※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

- 本製品はスズキ・ジムニー(JB64/74)専用品です。
- 本製品は車種専用ですが、製品や車体の個体差により、多少がたつきが発生する場合があります。
- 本製品は純正品交換取り付け仕様です。

安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付けは正しく行い、走行前に本製品が確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不完全なままご使用になりますと脱落等による事故の原因になります。
- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

使用上の注意

- 取り付け部に緩みがあると、異音、干渉、事故、怪我などの原因になります。定期的に取付部の点検を行なってください。
- ガラスリッドの表面はボディ形状に合わせて湾曲していますが、製品本体に異常はありません。また、ガラスの貼り付けにより若干の隙間が生じることがありますが、こちらも製品本体に異常はありません。
- 純正品・その他製品に関わらずカバー周囲には隙間が存在します。そのため雨天時はカバー内が浸水することがありますが商品の仕様であり不良品ではありません。

1 安全上の注意

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 本製品は上記車種専用品です。その他車種には取り付けしないでください。
- 指定の取り付け場所以外には取り付けしないでください。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害の発生が想定される」内容です。

- 本製品取り付けの際は必ず各部品が固定されているのを確認してください。固定が不十分だと、破損の危険性があります。
- 本製品を使用するときは毎回点検を行い、構造部材の変形や破損、異常がないか確認してからご使用ください。
※異常を感じたときは使用しないでください。破損や事故、怪我の原因となります。
- 本製品を取り付け・使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡等)は当社では責任、補償を負いかねます。
- 取り付け作業時の車両へのキズ防止の為、必要に応じてマスキングをしてから作業を行ってください。
- 本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。本製品や車両側が破損する場合があります。
- 金属部の錆の原因となりますので、濡れたり水気を帯びた場合はそのまま放置せず拭き取って乾燥させてください。
- 沿岸地域、融雪剤のご使用地域ではサビの発生が早まる場合がありますので、ご了承ください。
- 交換した純正フューエルリッドカバーは大切に保管してください。

開封と内容物の確認

- 開封後、下記の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

セット内容

本製品の構成と名称

製品本体



※バネやボルトは付属しておりません。
純正に付いている物を外して再利用してください。

製品本体:表



ガラスリッド

キャップコード
固定用穴

バネ
固定用穴



製品本体:裏

2 取り付け方法

道具の準備

- 取り付けに必要な下記の道具をご準備ください。
○10mmレンチ ○内張はがし ○マイナスドライバー

純正品の取り外し

- ①純正フューエルリッドカバーを開き、キャップコードを純正フューエルリッドカバーから取り外します。
※キャップコードのツメを内張はがし等で引っ込めるように押しながら取り外してください。
※キャップコードのツメを折らないようにご注意ください。



本製品の取り付け

- ①純正フューエルリッドカバーから取り外したバネを本製品のバネ固定用穴に取り付けます。
※バネは純正品と同じ向きで取り付けてください。



- ②純正フューエルリッドカバー内部のボルト2箇所を10mmレンチを使用し取り外します。
※取り外しの際に純正フューエルリッドカバーが落下しないよう支えながら作業を行ってください。



- ②純正フューエルリッドカバーから取り外した2本のボルトを使い、10mmレンチで本製品を車体に取り付けます。
※本製品のボルトを一度仮止めし、開閉を確認したのち、再度ボルトを本締めしてください。
※強く締めすぎると開閉動作に支障が出る可能性があります。



- ③マイナスドライバー等を使用し、車体から取り外した純正フューエルリッドカバーからバネを取り外してください。
※純正フューエルリッドカバーをキズつけないようご注意ください。



- ③車体のキャップコードを車体に取り付けた本製品のキャップコード固定用穴に取り付けて完成です。
※本製品の開閉に問題がないか確認してください。



動画でトリセツ

スマホカメラでQRをスキャン

動画でも取り付け方法をご紹介します。
QRコードからご確認ください。

➡ 本製品に関するお問い合わせは

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

☎ 0570 (039) 710