

SEIWA SINC BT, BTE, BTFシリーズ製品と携帯電話機との適合情報を下記にて掲載しています

- BT (460/470/480/490/520/530/560/570/580/590/610/620/630/640/650/660/670/680/700/710/720/730/740/750/770/790/800/810/820/900/910)
- BTE (100/101/102/110/111/112)
- BTF100

2018年1月

<更新日>2018年1月31日

全12ページ

<適合表ご確認の前にお読みください>

- 生産終了品(BA200/210及びBT100、120、140、150、170、200、210、220、230、240、250、260、280、290、310、400、410、420、430、450、500、510、600)は適合サービスを終了させていただきました。
- Bluetooth無線技術規格での接続機器の互換性は、そのバージョン(Version/Ver.)の違いにかかわらず、HFS(ハンズフリープロファイル)、HSP(ヘッドセットプロファイル)が相互の機器に搭載されていれば、ハンズフリー通信は互換性があります。
- 掲載機種と当社製品との適合情報は実機での検査を基本に行っておりますが、一部、当社のBluetooth機器の仕様同様機種での確認や仕様を元に掲載をしている機種があります。
- スマートフォンの殆どは発信時に音声の入力選択を携帯電話機からBluetooth機器に自動で受け渡される機能に対応していますが、一部の携帯電話では、その携帯電話機からの発信後、Bluetooth機器本体か携帯電話機のスイッチを押すなどの操作が必要な設定の機種があります。詳しくは下記の表と<適合表の記号の見方>をご確認ください。(SHARP製や一部の携帯電話機では、Bluetoothの詳細設定で「常にハンズフリー設定」、「ハンズフリー選択」の機能選択を予め設定することで、発信ごとに必要な切り替え操作を不要にすることが可能です。詳しくは携帯電話機の取り扱い説明書を御覧になるか、各キャリアにお問い合わせください。※国内メーカーのフィーチャーフォン<ガラケー>と言われる機種の殆どは発信時に切り替え操作が必要です。
- BT510/520/560/570/580/590/600/630/640/670/680/700/710/740/750/770/790/800/810は、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile/アドバンスド・オーディオ・ディストリビューション・プロファイル)とSCMS-Tが搭載されています。これらは接続した携帯電話機のワンセグ放送を聴くことができる機種ですが、携帯電話機にワンセグチューナーが内蔵されていない機種では、放送音声はBluetoothワイヤレスで聞くことができません。また、ワンセグチューナーが内蔵されていても、SCMS-T非対応の携帯電話機では、ワンセグ音声はBluetooth機器に転送することができません。携帯電話機にSCMS-Tが対応しているかは、ソフトウェアアップデートで変更される場合がありますので、携帯電話機のキャリア、メーカーに最新の情報をお問い合わせください。
- Bluetooth機器を携帯電話機と接続してお使いになる場合は、必ず最初にペアリングというお互いを認識する登録作業が必要になります。登録手順は機種やメーカーによって異なりますので、お買い求め後は、必ず製品と携帯電話機の取扱説明書をご覧になってからご使用願います。また、同一機種でもソフトウェアのバージョンアップによって、ペアリングや各種機能の操作方法が変更になる場合があります。
- ご使用にあたっては各都道府県の条例に従い、自動車の運転中にご使用される場合は、必ず安全な場所に停車してから全ての操作を行ってください。航空機でのご使用は安全のためお控えくださるか、ご利用になる航空会社にお問い合わせください。
- BT520/BT560/570/580/590/900/910とBTF100のご使用時は、カーステレオの性能やオーディオソースによって出力音量の差が出ます。その場合は車載オーディオ(ラジオ)ヘッドユニット、携帯電話機それぞれのボリュームを調整してご使用願います。
- この適合の接続は通常のペアリングを行っている検査結果となっております。NFC対応のBluetooth製品の接続適合に関しては、携帯電話機と搭載されるソフトウェア(APP含む)の仕様などにより、通常のペアリングは可能であっても、NFCでのペアリングや接続ができない機種が一部あります。尚、一度、NFC接続の適合が確認されていても、ソフトウェアアップデートなどにより、接続しなくなったり、接続しにくくなる場合があります事をご了承ください。
- 本適合情報の更新日(右上に記載)より4ヶ月前以降に発売されているにもかかわらず、適合が空欄や記載のない機種は評価中か未確認の機種です。申し訳ありませんが更新が完了するまでお待ち願います。また、Bluetooth機能のない一部の携帯電話機、発売日が2009年より以前の携帯電話機の適合情報は、一部を除き本表では掲載していません。

<適合表の記号の見方> ※表中のBluetooth機器品番の末尾の☆があるモデルはA2DP搭載の機種です。携帯電話機がワンセグ TV受信機能とSCMS-T対応の仕様であれば、ワンセグTVの音声や音楽データを機器でお使いになれます。

- ※1…この印のついた携帯電話機は、通話発信した場合、自動でBluetoothとの接続ができない仕様(もしくは初期設定ができない仕様)になっている携帯電話機です。Bluetooth機器と接続した状態で発信を行った時にそのままですとBluetooth機器から音声や通話ができません。Bluetooth機器の接続をするために、発信ごとに相手先が電話を受けてからヘッドセット側でのスイッチ操作の切り替えが必要か、携帯電話機側でのキー操作が必要となります(ヘッドセット機器での切り替え操作は、メインスイッチを短く1回押す、長く押すなど機種によって異なりますので、製品の取扱説明書をご確認ください)。シャープ製やパナソニック製の携帯電話機やスマートフォンの一部では、携帯電話機側のBluetooth詳細設定の項目の中で「常にハンズフリー」設定(もしくは「ハンズフリー」)の設定をONにすることで、Bluetooth通話機器への手動での接続切り替え操作を省略して、自動でハンズフリー通話に移行する事が可能です。詳しくは携帯電話機の取り扱い説明書をご確認ください。
- ※2…通話は問題ありませんが、携帯電話側がA2DP(アドバンスド・オーディオ・ディストリビューション・プロファイル)、SCMS-T対応でない為、ワンセグ、著作権保護のかけられた音源をヘッドセットで聞くことができません。携帯電話機側のソフトウェアアップデートによってはSCMS-Tに対応となる場合があります。
- ※3…ご使用は可能ですが、携帯電話独自の仕様(通話時以外の待受時でも通常は行われないような頻度で頻りにBluetooth機器との交互パケット通信が行われる特殊な仕様)のため、連続待機可能時間が場合により短くなる場合があります。尚、この現象はAndroidのOS、ファームウェア、キャリアのソフトウェアアップデートにより解消される場合もあります。
- ×…携帯電話側とペアリングしにくい、もしくは接続が不安定、ノイズ発生などの音質障害などの理由で適合不可とさせていただきます。

SINC Bluetooth製品シリーズラインナップ (製品品番) ※サポート対応のみの生産終了商品も含まます

下記は右欄に記載の携帯電話と接続した場合の作動確認です。
(BluetoothはHFS(ハンズフリープロファイル)、HSP(ヘッドセットプロファイル)が携帯電話側に搭載されていれば、Bluetoothバージョンに違いがあっても通話・接続機能の互換性がある規格です)

メーカー	携帯電話機 機種番号/機種名 (☆印はワンセグ対応モデル)	Blue tooth 機能	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BTF	BTE	BTE
			460 470 480	520 ☆	530	560 ☆	570 580 590 ☆	610 620	630 640 ☆	650 660	670 680 ☆	700 710 ☆	720 730	740 750 ☆	770 790 ☆	800 ☆	810 820 ☆	900 910 ☆	100 ☆	100 101 102 ☆	110 111 112 ☆
docomo																					
Apple	iPhone X	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone 8Plus	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone 8	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone7Plus	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone7	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone SE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone6S	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メーカー	携帯電話機 機種番号/機種名 (☆印はワンセグ対応モデル)	Blue tooth 機能	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BTF	BTE	BTE
			460	520	530	560	570	610	630	650	670	700	720	740	770	800	810	900	100	100	110
			470	☆		☆	580	620	640	660	680	710	730	750	790	☆	820	910	☆	101	111
			480			☆	590		☆	☆	☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		
docomo (つづき)																					
富士通	F-02G	ARROWS NX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-02H	ARROWS NX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-03A		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1			
富士通	F-03B		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-03C		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-03D	ARROWS kiss	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-03E	ARROWS kiss	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-03F	Disney mobile on docomo	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-03H	ARROWS SV	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-04A		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-04B		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-04C		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-04D		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-04E	ARROWS V	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-04G	ARROWS NX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-05A		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-05B		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-05C		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-05D	ARROWS X LTE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-05E	ARROWS NX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-05F	ARROWS ケータイ	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-05J	arrows Be	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-06A		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-06B		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-06D		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-06E	ARROWS NX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-06F	らくらくスマートフォン3	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-07A	らくらくホンベージュII	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-07B		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-07C		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-07D	ARROWS μ	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-07E	Disney mobile on Docomo	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-07F		有	○※1	×※9	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-08A		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-08B		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-08C		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-08D		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-08E	らくらくスマートフォン	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-09A		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-09B	らくらくホン9	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-09C		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-09D	ANTEPRIMA	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-09E	らくらくスマートフォンプレミアム	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-10A	らくらくホン6	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-10B		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士通	F-10C		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	F-10D	ARROWS X	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-11D	ARROWS me	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-12C		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	F-12D	らくらくスマートフォン	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SONY	SO-01B	Xperia	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SONY	SO-01D	Xperia play	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SONY	SO-01E	Xperia AX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SONY	SO-01F	Xperia Z1	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	
SONY	SO-01G	Xperia Z3	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	
SONY	SO-01H	Xperia Z5	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

メーカー	携帯電話機 機種番号/機種名 (☆印はワンセグ対応モデル)	Blue tooth 機能	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BTF	BTE	BTE
			460 470 480	520 ☆	530	560 ☆	570 580 590 ☆	610 620	630 640 ☆	650 660	670 680 ☆	700 710 ☆	720 730	740 750 ☆	770 790 ☆	800 ☆	810 820 ☆	900 910 ☆	100 ☆	100 101 102 ☆	110 111 112 ☆
docomo (つづき)																					
SONY	SO-01J	Xperia XZ	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-02C	Xperia acro	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-02D	Xperia NX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-02E	Xperia Z	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-02F	Xperia Z1 f	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-02G	Xperia Z3 Compact	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-02H	Xperia Z5 Compact	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-02J	Xperia X Compact	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-03C	Xperia ray	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-03D	Xperia acro HD	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-03F	Xperia Z2	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-03G	Xperia Z4	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-03H	Xperia Z5 Premium	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-01C	Xperia arc	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-03J	Xperia ZXs	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-04D	Xperia GX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-04E	Xperia A	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-04F	Xperia A2	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-04G	Xperia A4	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-04H	Xperia X Performance	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-05D	Xperia SX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-05F	Xperia Z2 Tablet	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SO-05G	Xperia Z4 Tablet	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-01A		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG	L-01B		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG	L-01C		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG	L-01D	Optimus LTE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-01E	Optimus G	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-01F	G2	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-01J	V20 PRO	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-02B		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG	L-02D	PRADA Phone	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-02E	Optimus LITE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-03C		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
LG	L-03A		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG	L-03B		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG	L-04C	Optimus chat	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-04A		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG	L-04B		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG	L-04E	Optimus G Pro	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-05D	Optimus it	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-06A		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG	L-06D	Optimus Vu	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	L-07C	Optimus Bright	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	Nexus 5X	google Nexus	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-01C	GALAXY Tab	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-01F	GALAXY Note3	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-01G	GALAXY Note Edge	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-01H	GALAXY Active neo	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-01B		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-02B	GALAXY S	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-02C	GALAXY S II	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-02E	GALAXY NOTE2	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-02F	GALAXY J	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SC-02H	GALAXY S7 edge	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メーカー	携帯電話機 機種番号/機種名 (☆印はワンセグ対応モデル)	Blue tooth 機能	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BTF	BTE	BTE
			460 470 480	520 ☆	530	560 ☆	570 580 590 ☆	610 620	630 640 ☆	650 660	670 680 ☆	700 710 ☆	720 730	740 750 ☆	770 790 ☆	800 ☆	810 820 ☆	900 910 ☆	100 ☆	100 101 102 ☆	110 111 112 ☆
au (つづき)																					
シャープ	SH008	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	SH009	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	SH010	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	SH011	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	Sportio water beat	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	E05SH	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	E06SH	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	SOL21	Xperia VL	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SOL22	Xperia UL	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SOL23	Xperia Z1	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SOL24	Xperia Z Ultra	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SOL25	Xperia ZL2	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SOL26	Xperia Z3	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SOV31	Xperia Z4	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SOV32	Xperia Z5	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SOV33	Xperia X Performance	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	SOV34	Xperia XZ	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	IS12S	Xperia acro HD	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	IS11S	Xperia acro	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	S007		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	S006		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	SOY05	URBANO AFFARE	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	URBANO BARONE		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	URBANO MOND		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	BRAVIA Phone U1		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	iida G11		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	iida G9		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	Premier3		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	S001		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	S003		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	S004		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
パナソニック	P001		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
京セラ	A03	INFOBAR A03	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	KYY09	MARVERA 2	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	KYY10	GRATINA 2	有	○	○※2	○	○※2	○※2	○	○※2	○	○※2	○	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
京セラ	KYL22	DIGNO M	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	KYV23	miraie	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	KYV32	BASIO	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	KYV34	URBANO V02	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	KYV35	TORQUE G01	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	KYV36	DIGNO rafre	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	L02	URBANO L02	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	L03	URBANO L03	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	V01	URBANO	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	G01	TORQUE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	G02	TORQUE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	G03	TORQUE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	KYY06	GRATINA	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
京セラ	KYY08	MARVERA	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
京セラ	URBANO PROGRESSO	DIGNO	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	ISW11K	DIGNO	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	iida PRISMOID		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	iida misora		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	iida lotta		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	E07K		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	E10K		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

メーカー	携帯電話機 機種番号/機種名 (☆印はワンセグ対応モデル)	Blue tooth 機能	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BTF	BTE	BTE
			460 470 480	520 ☆	530	560 ☆	570 580 590 ☆	610 620	630 640 ☆	650 660	670 680 ☆	700 710 ☆	720 730	740 750 ☆	770 790 ☆	800 ☆	810 820 ☆	900 910 ☆	100 ☆	100 101 102 ☆	110 111 112 ☆
au (つづき)																					
京セラ	K007	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
京セラ	K008	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	K009	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
京セラ	K010	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	K011	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
京セラ	MEDIA SKIN	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	NS01	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富士通	ISW11F	ARROWS Z	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	IS12F	ARROWS ES	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	ISW13F	ARROWS Z	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	FJL21	ARROWS ef	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	FJL22	ARROWS Z	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F001		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
LG	LGL21	OPTIMUS G	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	IS11LG	OPTIMUS X	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	LGL22	isai	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	LGL23	G Flex	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	LGL24	isai FL	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	LGL25	Fx0	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	LGV31	isai VL	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	LGV32	isai vivid	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	LGV33	Qua phone PX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SCL21	GALAXY S3 Progre	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SCL22	GALAXY Note3	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SCL23	GALAXY S5	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SCL24	GALAXY Note Edge	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SCV31	GALAXY S6 edge	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SCV32	GALAXY A8	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SCV33	GALAXY S7 edge	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SCV35	GALAXY S8+	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	SCV36	GALAXY S8	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サムソン	ISW11SC	GALAXY S2 WiMax	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
東芝	IS12T	Windows PHONE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
東芝	IS11T	REGZA Phone	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
東芝	IS04	REGZA Phone	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
東芝	E08T		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東芝	iida PLY		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東芝	T001		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	T002		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東芝	T003		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	T004		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	T005		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	T006		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	T007		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	T008		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	biblio		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	iida X-RAY		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	iida LIGHT POOL		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
東芝	IS02		有	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
日立	H001		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
日立	beskey		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
日立	Mobile Hi-Vision CAM Wooo		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
サンヨー	SA001		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
サンヨー	SA002		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
カシオ	CAL21	G'z One	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カシオ	IS11CA	G'z One	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メーカー	携帯電話機 機種番号/機種名 (☆印はワンセグ対応モデル)	Blue tooth 機能	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BTF	BTE	BTE
			460 470 480	520 ☆	530	560 ☆	570 580 590 ☆	610 620	630 640 ☆	650 660	670 680 ☆	700 710 ☆	720 730	740 750 ☆	770 790 ☆	800 ☆	810 820 ☆	900 910 ☆	100 ☆	100 101 102 ☆	110 111 112 ☆
au (つづき)																					
カシオ	CA001	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
カシオ	CA002	G'z One	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
カシオ	TYPE-X	G'z One	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
カシオ	CA003	EXILIMケータイ	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
カシオ	CA004	EXILIMケータイ	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
カシオ	CA005		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
カシオ	CA006	EXLIMケータイ	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
カシオ	CA007		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
NEC	IS11N	MEDIAS BR	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	INFOBAR A02		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	HTL21	HTC J butterfly	有	○	○※2	○	○※2	○※2	○	○※2	○	○※2	○	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
HTC	HTL22	HTC J One	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	HTL23	HTC J butterfly	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	HTV32	HTC 10	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	ISW13HT	HTC J	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	ISW12HT	EVO 3D	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	ISW11HT	EVO WiMAX	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	E30HT		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MOTOROLA	ISW11M	PHOTON	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MOTOROLA	IS12M	RAZR	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PANTECH	EIS01PT		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PANTECH	PTL21	VEGA	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PANTECH	IS11PT	MIRACH	有	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PANTECH	PT002		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PANTECH	IS06	SIRIUS α	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank																					
Apple	iPhone X	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone 8	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone 8 Plus	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone 7	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone 7 Plus	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone SE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone6S	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone6S Plus	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone6	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone6 Plus	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone5S	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone5c	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone5	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone4S	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone4	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone3GS	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	iPhone3G	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	101SH	AQUOS PHONE	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	102SH	AQUOS PHONE	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	102SH2	AQUOS PHONE	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	103SH	AQUOS PHONE	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	104SH	AQUOS PHONE	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	106SH	AQUOS PHONE Xx	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	105SH	PANTONE 4	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シャープ	107SH	PANTONE 5	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	108SH	かんたん携帯	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	109SH	THE PREMIUM9	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	200SH	PANTONE 6	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	202SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	202SH for Biz	PANTONE WATER PROOF	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1

メーカー	携帯電話機 機種番号/機種名 (☆印はワンセグ対応モデル)	Blue tooth 機能	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BTF	BTE	BTE
			460 470 480	520 ☆	530	560 ☆	570 580 590 ☆	610 620	630 640 ☆	650 660	670 680 ☆	700 710 ☆	720 730	740 750 ☆	770 790 ☆	800 ☆	810 820 ☆	900 910 ☆	100 ☆	100 101 102 ☆	110 111 112 ☆
SoftBank (つづき)																					
シャープ	203SH	AQUOS PHONE Xx	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	204SH	シンプルスマホ	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	205SH	AQUOS PHONE SS	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	206SH	AQUOS PHONE Xx	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	301SH	THE PREMIUM10 WATERPROOF	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	302SH	AQUOS PHONE Xx	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	303SH	AQUOS PHONE Xx mini	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	304SH	AQUOS PHONE Xx	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	305SH	AQUOS CRYSTAL	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	401SH	シンプルスマホ 2	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	402SH	AQUOS CRYSTAL X	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	403SH	AQUOS CRYSTAL 2	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	502SH	AQUOS Xx2	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	503SH	AQUOS Xx2 mini	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	009SH Y	AQUOS PHONE THE PREMIUM	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	009SH	AQUOS PHONE THEPREMIUM	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	008SH		なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャープ	007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	006SH	AQUOS PHONE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	005SH	GALAPAGOS	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	004SH	THE PREMIUM	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	003SH	GALAPAGOS	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	002SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	001SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	841SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	841SHs	GENT	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	842SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	940SH	AQUOS SHOT	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	941SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	942SH	The Premium5	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	943SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	944SH	mirumo2	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	945SH	AQUOS SHOT	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	DM014SH	Disney Mobile	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	DM016SH	Disney Mobile on SoftBank	有	○※1	×※9	×※9	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
SONY	401SO	Xperia Z3	有	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	402SO	Xperia Z4	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	501SO	Xperia Z5	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	502SO	Xperia X Performance	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パナソニック	101P	LUMIX Phone	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パナソニック	102P		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パナソニック	103P	COLOR LIFE3	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
パナソニック	301P	COLOR LIFE 4 WATERPROOF	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
パナソニック	003P		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パナソニック	001P	LUMIX Phone	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
パナソニック	942P	VIERAケータイ	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
パナソニック	401PM	COLOR LIFE 5 WATERPROOF	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
NEC	101N	MEDIAS CH	有	○※1	○※1,2	○※1,2	○※1,2	06131105	○※1	○※1,2	○※1	○※1,2	○※1	○※1,2	○※1,2	○※1,2	○※1,2	○※1,2	○※1,2	○※1,2	○※1,2
↑※SoftBank NECカシオモバイル製 101N MEDIAS CHは、2台の携帯電話機とのマルチポイント時にリダイヤル機能が使えなくなる場合があります。(2012年1月24日現在)																					
NEC	001N		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
NEC	940N		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
富士通	101F	ARROWS A	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	201F	ARROWS A	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	202F	ARROWS A	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	301F	ARROWS A	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	X06HT	Desire	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メーカー	携帯電話機 機種番号/機種名 (☆印はワンセグ対応モデル)	Blue tooth 機能	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BTF	BTE	BTE
			460	520	530	560	570	610	630	650	670	700	720	740	770	800	810	900	100	100	110
			470	☆		☆	580	620	640	660	680	710	730	750	790	☆	820	910	☆	101	111
			480			☆	590		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
SoftBank (つづき)																					
HTC	X06HT	Desire	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ZTE	840Z	かんたん携帯	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ZTE	009Z	STAR 7	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ZTE	008Z		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ZTE	003Z	Libero	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DELL	001DL	Streak	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DELL	101DL	STREAK PRO	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
京セラ	201K	HONEY BEE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
京セラ	202K	DIGNO R	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
京セラ	404KC	DIGNO U	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
モトローラ	201M	RAZR M	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HUAWEI	Nexus 6P	Google Nexus	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HUAWEI	201HW		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HUAWEI	307HW		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
サムソン	404SC	Galaxy S6 edge	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
サムソン	001SC		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
サムソン	941SC		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Y! Mobile																					
Apple	iPhone SE		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Apple	iPhone6S		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
LG	Nexus 5X	google Nexus	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
LG	EM01L	NEXUS 5	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
モトローラ		NEXUS 6	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
京セラ	WX04K	DIGNO DUAL	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
京セラ	302KC	DIGNO T	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
京セラ	404KC	DIGNO C	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
京セラ	WX11K	LIBERIO 2	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
京セラ	WX12K		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
京セラ	401KC	LIBERIO	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
シャープ	WX03SH	PANTONE	有	○※1	x※9	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
シャープ	WX04SH	AQUOS PHONE es	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
↑※WX04SHは3G回線で使用した場合の適合となります。PHS回線では音質が不安定になる場合があります。																					
シャープ	WX05SH	AQUOS PHONE ef	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	x	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
富士通	EM01F	ARROWS S	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HUAWEI	GL07S	STREAM X	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HUAWEI	302HW	STREAM S	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HUAWEI	201HW		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
UQ																					
Apple	iPhone SE		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Apple	iPhone6S		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Emobile																					
Apple	iPhone 5S		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
京セラ	402KC	CRESTIA	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通	EM01F	ARROWS S	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
LG	402LG	Spray	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
LG	EM01L	NEXUS 5	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SONY	S51SE	Sony Ericsson mini	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HTC	S21HT		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HTC	S22HT		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HTC	S31HT	Aria	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Smartphones Appliances	H311A		有	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
DELL	GS01	STREAK PRO	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HUAWEI	GS03		有	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HUAWEI	GS02		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HUAWEI	GL07S	STREAM X	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HUAWEI	S42HW	SMARTBAR	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

メーカー	携帯電話機 機種番号/機種名 (☆印はワンセグ対応モデル)	Blue tooth 機能	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BTF	BTE	BTE
			460 470 480	520 ☆	530	560 ☆	570 580 590 ☆	610 620	630 640 ☆	650 660	670 680 ☆	700 710 ☆	720 730	740 750 ☆	770 790 ☆	800 ☆	810 820 ☆	900 910 ☆	100 ☆	100 101 102 ☆	110 111 112 ☆
Emobile (つづき)																					
HUAWEI	S41HW	Pocket WiFi S2	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HUAWEI	S35HW	Pocket WiFi S	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HUAWEI	H11HW		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HUAWEI	H12HW	E.T.	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DisneyMobile																					
シャープ	DM001SH		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	DM002SH		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	DM003SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	DM004SH		なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
シャープ	DM005SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	DM006SH		なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
シャープ	DM007SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	DM008SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	DM009SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	DM010SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	DM011SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	DM012SH		有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
京セラ	DM015SK		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WILLCOM																					
シャープ	D03		有	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
シャープ	D4		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	W-ZERO3	HYBRID	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ	WX03SH	PANTONE	有	○※1	x	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
シャープ	WX04SH	AQUOS PHONE es	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
↑※WX04SHは3G回線で使用した場合の適合となります。PHS回線では音質が不安定になる場合があります。																					
シャープ	WX05SH	AQUOS PHONE ef	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	x	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
京セラ	WX01K		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	WX02K		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	WX03K		なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	WX04K	DIGNO DUAL	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	WX07K	HONEY BEE 5	特殊	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
京セラ	WX11K	LIBERIO 2	有	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
京セラ	WX12K		有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	WX350K	HONEY BEE 4	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	WX310K		有	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	WX333K	ハニービー-3	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京セラ	WX334K	HONEY BEE BOX3	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セイコーインスツル	WX01S		特殊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他																					
富士通	M01	ARROWS M01	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gogole	LGE960	NEXUS 5	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VAIO	VPB0511S	VAIO Phone Biz	有	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG	402LG	Spray	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Covia	CP-F03a	Flea Phone	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASUS	ME372CG	fonepad 7 LTE	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASUS	A500KL	ZenFone 5	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Covia	CP-F03a	Flea Phone	有	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○