

株式会社 **セイワ** http://www.seiwa-c.co.jp
〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

本製品に関するお問い合わせは… ☎ 047(420)0755
受付時間/AM10:00~PM6:00月曜日~金曜日(祝日休業)
〒273-0023 千葉県船橋市南海神1-2-5

適合チェック!!



◆ご注意(お買い求めの前に必ずお読みください)◆

- ・2004年11月1日より道路交通法改正に伴い、自動車の運転者による携帯電話の使用が禁止されました。
- ・ご使用にあたっては各都道府県の条例に従ってください。また必ず安全な場所へ停止してから全ての操作を行ってください。
- ・携帯電話のバージョンアップなどにより同一機種でも操作方法が変更になる場合があります。
- ・携帯電話によっては端末側の設定でイヤホン種類をマイクつきに設定する必要があります。設定されていないとイヤホンから音声がかきこえない場合があります。
- ・変換アダプタD362はΦ3.5mmイヤホン端子をmicroUSBイヤホン端子に変換します。
- ・ステレオイヤホンマイクを、両耳に装着したまま運転すると道路交通法の違反となります。ハンズフリーとして使用する際は必ず片側のみで使用してください。

◆表中の記号の見方◆

<適合表の○_□_△_★が適合可能機種です。×は動作不良のため適合しません。-は異なる端子のため適合しません。>

○…スイッチを使った発信操作、着信操作、終話操作が可能です。

□…スイッチを使った着信操作、終話操作が可能で、スイッチを使った発信操作は出来ません。

△…スイッチを使った着信操作、終話操作が可能で、液晶画面に電話番号を表示している場合のみスイッチを使った発信操作が可能です。

★…スイッチを使った発信操作、着信操作、終話操作は出来ませんが、イヤホンマイクでの通話は可能です。

★…音声のみ聞くことが出来ます。スイッチを使った発信操作、着信操作、終話操作は出来ません。また内蔵マイクによる通話も出来なくなります。

※1…携帯電話キャリアが推奨する変換アダプタを使用すれば適合します。

※2…D320(外部接続端子用アンプ付きイヤホンマイク)はご使用出来ません。

※3…D350(リール式Φ3.5端子用イヤホンマイク)はご使用できません。

※4…D360はご使用できません。

赤字品番の製品はアンプ付きのイヤホンマイクです。(D459/D460/D320)

メーカー	製品名称	イヤホン端子形状	変換アダプタ	平型端子用	docomo/SoftBank 外部接続端子	au外部接続端子	Φ3.5mm端子 (iPhone/スマート フォン)	Φ3.5mm端子 (Xperia等)	microUSB イヤホン端子
			D362	D250/D331/D334	D251 D254 D320 D330 D333 D459	D269 / D339 D340	D349 / D350 D360 / D460 FT6 / FT7 FT8 / FT9 FT10 / FT11	D351 FT32 FT33 FT34	FT35 FT36 FT37
docomo									
シャープ	AQUOS EVER SH-02J	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS ケータイ SH-01J	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS ZETA SH-04H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	Disney Mobile on docomo DM-01H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS Compact SH-02H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS ZETA SH-01H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS ケータイ SH-06G	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS PAD SH-05G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS EVER SH-04G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS ZETA SH-03G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	Disney mobile on docomo SH-02G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS ZETA SH-01G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PAD SH-06F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	SH-07F	外部接続端子	—	○※1	□	—	—	—	—
シャープ	Disney mobile on docomo SH-05F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS ZETA SH-04F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	スマートフォン for ジュニア SH-03F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE EX SH-02F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PAD SH-08E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE si SH-07E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	スマートフォン for ジュニア SH-05E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE EX SH-04E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	SH-03E	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE si SH-01E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE sv SH-10D	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE st SH-07D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE SH-06D	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	SH-05D	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-03D	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS PHONE slider SH-02D	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS PHONE SH-01D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE f SH-13C	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE SH-12C	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	SH-11C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-10C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	TOUCH WOOD SH-08C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-06C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-05C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-04C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	LYNX 3D SH-03C	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	SH-02C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-01C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	LYNX SH-10B	平型端子	—	□	—	—	—	—	—
シャープ	SH-09B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-08B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-07B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-06B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-05B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-04B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-03B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-02B (marimekko)	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-01B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-08A	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-07A	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-06A (NERV)	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-05A	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
シャープ	SH-04A	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—

メーカー	製品名称	イヤホン端子形状	変換アダプタ	平型端子用	docomo/SoftBank 外部接続端子	au外部接続端子	Φ3.5mm端子 (iPhone/スマート フォン)	Φ3.5mm端子 (Xperia等)	microUSB イヤホン端子
			D362	D250/D331/D334	D251 / D254 D320 / D330 D333 / D459	D269 / D339 D340	D349 / D350 D360 / D460 FT6 / FT7 FT8 / FT9 FT10 / FT11	D351 FT32 FT33 FT34	FT35 FT36 FT37
docomo									
パナソニック	P-smartケータイ P-01J	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
パナソニック	P-01H	外部接続端子	×	—	□	—	—	—	—
パナソニック	P-01G	外部接続端子	×	—	□	—	—	—	—
パナソニック	P-01F	外部接続端子	×	—	□	—	—	—	—
パナソニック	ELUGA P P-03E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
パナソニック	ELUGA X P-02E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
パナソニック	P-01E	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	ELUGA power P-07D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
パナソニック	ELUGA V P-06D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
パナソニック	P-05D (DisneyMobile)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
パナソニック	P-04D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
パナソニック	P-03D	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	LUMIX Phone P-02D	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
パナソニック	P-01D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
パナソニック	P-07C	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
パナソニック	P-06C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-05C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-04C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-03C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-02C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-01C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-07B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-06B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-05B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-04B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-03B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-02B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-01B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-10A	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-09A	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
パナソニック	P-08A	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	ARROWS SV F-03H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS NX F-02H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS Fit F-01H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS ケータイ F-05G	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
富士通	ARROWS NX F-04G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	らくらくホンベアシック4 F-01G	外部接続端子	—	□※1	□	—	—	—	—
富士通	ARROWS NX F-02G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	らくらくホン F-08F	外部接続端子	—	□※1	□※2	—	—	—	—
富士通	らくらくスマートフォン F-06F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F-07F	外部接続端子	—	□※1	□	—	—	—	—
富士通	ARROWS NX F-05F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	らくらくスマートフォン F-09E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F-09F (Disney Mobile)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS NX F-01F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	らくらくスマートフォン2 F-08E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F-07E (DisneyMobile)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS NX F-06E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS V F-04E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS kiss F-03E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS X F-02E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F-01E	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	らくらくスマートフォン F-12D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS Me F-11D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS X F-10D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ANTEPRIMA F-09D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F-08D (DisneyMobile)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS μ F-07D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F-06D	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	ARROWS X LTE F-05D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F-04D	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	ARROWS kiss F-03D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F-02D	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-12C	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F-11C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-10C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-09C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	Windows7ケータイ F-07C	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
富士通	らくらくホンベアシック3(F-08C)	外部接続端子	—	□※1	□	—	—	—	—
富士通	F-05C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-04C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-03C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-02C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-01C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-10B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	らくらくホン7(F-09B)	外部接続端子	—	□※1	□	—	—	—	—
富士通	F-08B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-07B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-06B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-05B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-04B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-03B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-02B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	F-01B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
富士通	らくらくホン6(F-10A)	外部接続端子	—	□※1	□	—	—	—	—
富士通	F-09A	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-01G	外部接続端子	—	—	□	—	—	—	—
NEC	N-01F	外部接続端子	—	—	□	—	—	—	—
NEC	MEDIAS X N-06E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
NEC	MEDIAS W N-05E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
NEC	MEDIAS X N-04E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
NEC	N-03E (DisneyMobile)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
NEC	MEDIAS U N-02E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
NEC	MEDIAS X N-07D	microUSB	★	—	—	—	—	—	□

メーカー	製品名称	イヤホン 端子形状	変換アダプタ	平型端子用	docomo/SoftBank 外部接続端子	au外部接続端子	Φ3.5mm端子 (iPhone/スマート フォン)	Φ3.5mm端子 (Xperia等)	microUSB イヤホン端子
			D362	D250/D331/D334	D251 / D254 D320 / D330 D333 / D459	D269 / D339 D340	D349 / D350 D360 / D440 FT6 / FT7 FT8 / FT9 FT10 / FT11	D351 FT32 FT33 FT34	FT35 FT36 FT37
docomo									
NEC	N-01E	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	MEDIAS TAB UL N-08D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
NEC	MEDIAS TAB N-06D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
NEC	MEDIAS ES N-05D	microUSB	★	—	—	—	—	—	□
NEC	MEDIAS LTE N-04D	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
NEC	N-03D	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-02D	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	MEDIAS PP N-01D	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
NEC	MEDIAS WP N-06C	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
NEC	N-05C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	MEDIAS N-04C	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
NEC	N-03C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-02C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-01C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-08B	外部接続端子	—	○※1	○※2	—	—	—	—
NEC	N-07B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-06B	外部接続端子	—	○※1	○※2	—	—	—	—
NEC	N-05B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-04B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-03B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-02B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
NEC	N-01B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
CASIO	CA-01C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
東芝	REGZA Phone T-02D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
東芝	REGZA Phone T-01D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
東芝	REGZA Phone T-01C	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia XZ SO-01J	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia X compact SO-02J	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia X Performance SO-04H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z5 Premium SO-03H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z5 Compact SO-02H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z5 SO-01H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z4 Tablet SO-05G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia A4 SO-04G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z4 SO-03G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z3 Compact SO-02G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z3 SO-01G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z2 Tablet SO-05	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia A2 SO-04F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z2 SO-03F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z1f SO-02F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z1 SO-01F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia A SO-04E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z SO-02E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia AX SO-01E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia SX SO-05D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia GX SO-04D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia acro HD SO-03D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia NX SO-02D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia PLAY SO-01D	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	□	×
ソニー	Xperia ray SO-03C	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	□	×
ソニー	Xperia acro SO-02C	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	□	×
ソニー	Xperia arc SO-01C	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	□	×
ソニー	Xperia SO-01B	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	□	×
LG	Disney Mobile on docomo DM-02H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Nexus 5X	Φ3.5mm	—	—	—	—	□	×	—
LG	Disney Mobile on docomo DM-01G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	G2-L-01F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus it L-05E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus G pro L-04E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus LIFE L-02E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus G L-01E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus Vu L-06D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus it L-05D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	PRADA phone by LG L-02D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus LTE L-01D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	L-10C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
LG	Optimus bright L-07C	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus chat L-04C	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	L-03C	microUSB	×	—	—	—	—	—	×
LG	L-01C	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
LG	L-04B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
LG	L-03B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
LG	L-02B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
LG	L-01B	外部接続端子	—	○※1	○	—	—	—	—
サムスン	GALAXYS7 edge SC-02H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY Active neo SC-01H	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXYS6 edge SC-04G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXYS5 ACTIVE SC-02G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY NoteEdge SC-01G	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXYS5 SC-04F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY Note3 SC-01F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY J SC-02F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY S4 SC-04E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY SIII α SC-03E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY Note II SC-02E	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY SIII SC-06D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY Note SC-05D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY NEXUS SC-04D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY S II LTE SC-03D	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D	Φ3.5mm	—	—	—	—	□	×	—
サムスン	GALAXY S II SC-02C	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY Tab SC-01C	Φ3.5mm	—	—	—	—	□	×	—
サムスン	GALAXY S SC-02B	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	SC-01B	microUSB	×	—	—	—	—	—	×
ファーウェイ	Ascend D2 HW-03E	Φ3.5mm	—	—	—	—	□	×	—
ファーウェイ	Ascend HW-01E	microUSB	×	—	—	—	—	—	×
ブラックベリー	BlackBerry Bold 9900	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ブラックベリー	BlackBerry Bold 9780	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ブラックベリー	BlackBerry Curve 9300	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ブラックベリー	BlackBerry Bold 9700	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×

メーカー	製品名称	イヤホン端子形状	変換アダプタ	平型端子用	docomo/SoftBank 外部接続端子	au外部接続端子	Φ3.5mm端子 (iPhone/スマート フォン)	Φ3.5mm端子 (Xperia等)	microUSB イヤホン端子
			D362	D250/D331/D334	D251 / D254 D320 / D330 D333 / D459	D269 / D339 D340	D349 / D350 D380 / D460 FT6 / FT7 FT8 / FT9 FT10 / FT11	D351 FT32 FT33 FT34	FT35 FT36 FT37
au									
シャープ	AQUOS U SHV35	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS SERIE SHV34	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS K SHF33	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS K SHF32	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS SERIE mini SHV33	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS SERIE SHV32	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS SERIE mini SHV31	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS K SHF31	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS SERIE SHL25	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL24	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL23	Φ3.5mm	×	—	—	—	□※4	×	×
シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL22	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL21	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE CL IS17SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE SL IS15SH	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	INFOBAR C01	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS PHONE IS14SH	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS PHONE IS13SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	INFOBAR A01	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS PHONE IS12SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE IS11SH	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	IS05	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	IS03	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	IS01	平型端子	—	□	—	—	—	—	—
シャープ	SH011	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH010	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH009	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH008	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH007	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH006	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH005	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH004	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH003	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH002	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	SH001	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	Sportio water beat	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	W64SH	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
シャープ	URBANO (W63SH)	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	E06SH	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
富士通	ARROWS Z FJL22	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS ef FJL21	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS Z ISW13F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS ES IS12F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS Z ISW11F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	F001	microUSB	☆	—	—	—	—	—	○
富士通	E09F	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	Windows Phone IS12T	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
東芝	REGZA Phone IS11T	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
東芝	REGZA Phone IS04	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
東芝	IS02	microUSB	★	—	—	—	—	—	★
東芝	E08T	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	PLY	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	T008	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	T007	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	T006	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	T005	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	T004	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	T003	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	T002	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	T001	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	biblio	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	X-RAY	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	LIGHT POOL	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
東芝	W65T	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
東芝	Sportio (W63T)	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
ソニー	Xperia XZ SOV34	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia X Performance	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z5 SOV32	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z4 Tablet SOT31	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z4 SOV31	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z3 SOL26	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia ZL2 SOL25	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z ULTRA SOL24	Φ3.5mm	×	—	—	—	□※3	×	×
ソニー	Xperia Z1 SOL23	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia UL SOL22	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia VL SOL21	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia acro HD IS12S	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	URBANO AFFARE	外部接続端子	—	□※1	—	□	—	—	—
ソニー	S007	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
ソニー	Xperia acro IS11S	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	□	×
ソニー	S006	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
ソニー	URBANO BARONE	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
ソニー	URBANO MOND	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
ソニー	BRAVIA Phone U1	平型端子	—	○※1	—	○	—	—	—
ソニー	G11	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
ソニー	G9	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
ソニー	Premier3	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
ソニー	S005	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
ソニー	S004	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
ソニー	S003	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
ソニー	S002	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
ソニー	S001	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
ソニー	W64S	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
ソニー	Xmini	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
ソニー	フルチェンケータイre W63S	平型端子	—	○	—	—	—	—	—

メーカー	製品名称	イヤホン端子形状	変換アダプタ	平型端子用	docomo/SoftBank 外部接続端子	au外部接続端子	Φ3.5mm端子 (iPhone/スマート フォン)	Φ3.5mm端子 (Xperia等)	microUSB イヤホン端子
			D362	D250/D331/D334	D251 / D254 D320 / D330 D333 / D459	D269 / D339 D340	D349 / D350 D360 / D440 FT6 / FT7 FT8 / FT9 FT10 / FT11	D351 FT32 FT33 FT34	FT35 FT36 FT37
au									
日立	H001	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
日立	beskey	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
日立	W63H	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
サンヨー	SA002	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
サンヨー	SA001	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
サンヨー	E02SA	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
サンヨー	INFOBAR 2	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
サンヨー	Sweets cute	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
サンヨー	W64SA	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
サンヨー	W63SA	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
サンヨー	W62SA	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
パナソニック	P001	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
NEC	MEDIAS BR IS11N	microUSB	★	—	—	—	—	—	□
カンオ	G'z One TYPE-L CAL21	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
カンオ	G'z One IS11CA	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
カンオ	G'z One TYPE-X	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
カンオ	CA007	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
カンオ	CA006	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
カンオ	CA005	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
カンオ	CA004	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
カンオ	CA003	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
カンオ	G'z One CA002	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
カンオ	CA001	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
カンオ	W63CA	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
カンオ	W62CA	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	GRATINA 4G KYF31	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
京セラ	Qua phone KYV37	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	Qua tab 01 KYT31	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	TORQUE(トルク)G02	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	DIGNO rafre KYV36	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	URBANO(アルパード)V02	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	INFOBAR A03	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	BASIO KYV32	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	GRATINA2(グラティナー2)KYY10	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
京セラ	MARVERA2(マーベラ2)	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
京セラ	mirai KYL23	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	URBANO(アルパード)V01	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	URBANO(アルパード)LO3	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	TORQUE(トルク)G01	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	MARVERA(マーベラ)	microUSB	×	—	—	—	—	—	□
京セラ	URBANO(アルパード)LO2	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	DIGNO M KYL22	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	GRATINA(グラティナー)	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
京セラ	URBANO L01	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	DIGNO S KYL21	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	URBANO PROGRESSO	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
京セラ	簡単ケータイ K012	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	K011	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	DIGNO ISW11K	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
京セラ	E10K	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	PRISMOID	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	misora	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	lotta	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	E07K	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	かんたんケータイK010	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	K009	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	K008	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	K007	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	K006	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	K005	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	K004	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	K003	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	K002	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
京セラ	K001	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	MEDIA SKIN	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	NS01	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	W65K	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	W64K	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	W63K	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
京セラ	W62K	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
HTC	HTC 10 HTV32	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
HTC	HTC J Butterfly HTV31	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
HTC	HTC J Butterfly HTL23	Φ3.5mm	×	—	—	—	○	×	×
HTC	HTC J One HTL22	Φ3.5mm	×	—	—	—	○	×	×
HTC	INFOBAR A02	Φ3.5mm	×	—	—	—	○	×	×
HTC	HTC J Butterfly HTL21	Φ3.5mm	×	—	—	—	○	×	×
HTC	HTC J ISW13HT	Φ3.5mm	×	—	—	—	○	×	×
HTC	htc EVO 3D ISW12HT	Φ3.5mm	×	—	—	—	○	×	×
HTC	htc EVO WiMAX ISW11HT	Φ3.5mm	×	—	—	—	○	×	×
HTC	E30HT	miniUSB	—	—	—	—	—	—	—
モトローラ	MOTOROLA RAZR IS12M	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
モトローラ	MOTOROLA PHOTON ISW11M	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
アップル	iPhone5(iOS6以上)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
アップル	iPhone4S(iOS6以上)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY S7 edge SCV33	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY A8 SCV32	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY S6 SCV31	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY NoteEdge SCL24	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY S5 SCL23	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY Note3 SCL22	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY SIII Progre SCL21	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	GALAXY S II WiMAX ISW11SC	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	isai Beat LGV34	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Qua Phone PX LGV33	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	isai vivid LGV32	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Fx LGL25	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	isai VL LGV31	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	isai LGL24	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	G Flex LGL 23	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	isai LGL22	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus G LGL21	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Optimus X IS11LG	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
PANTECH	VEGA PTL21	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
PANTECH	PT003	microUSB	☆	—	—	—	—	—	○
PANTECH	MIRACH IS11PT	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
PANTECH	PT002	外部接続端子	—	○※1	—	○	—	—	—
PANTECH	SIRIUS α IS06	microUSB	×	—	—	—	—	—	×
PANTECH	NS02	独自端子	—	○※1	—	—	—	—	—
PANTECH	W62PT	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
TJC	Metal Tablet 10 RSS5Z002A	Φ3.5mm	—	—	—	—	×	×	×

メーカー	製品名称	イヤホン 端子形状	変換アダプタ	平型端子用	docomo/SoftBank 外部接続端子	au外部接続端子	Φ3.5mm端子 (iPhone/スマート フォン)	Φ3.5mm端子 (Xperia等)	microUSB イヤホン端子
			D362	D250/D331/D334	D251 / D254 D320 / D330 D333 / D459	D269 / D339 D340	D349 / D350 D380 / D480 FT6 / FT7 FT8 / FT9 FT10 / FT11	D351 FT32 FT33 FT34	FT35 FT36 FT37
SoftBank									
シャープ	AQUOS Xx3 506SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	かんたん携帯9 505SH	microUSB	×	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS Xx2 mini 503SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS Xx2 502SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS Xx 404SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS CRYSTAL 2 403SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS CRYSTAL X 402SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	シンプルスマホ2 401SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS CRYSTAL 305SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE Xx 304SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	THE PREMIUM9 301SH	外部接続端子	—	—	□	—	—	—	—
シャープ	AQUOS PHONE Xx 303SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE Xx 302SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE Xx 207SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE ss 205SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	シンプルスマホ 204SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE Xx 203SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	PANTONE WATERPROOF 202SH (for Biz)	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	PANTONE6 200SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	THE PREMIUM9 109SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	かんたん携帯 108SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	PANTONE5 107SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE Xx 106SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	PANTONE4 105SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS PHONE 104SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE 103SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	×	×
シャープ	AQUOS PHONE 102SH II	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE 102SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	THE HYBRID 101SH	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	THE PREMIUM 009SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	008SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	THE HYBRID 007SH	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	AQUOS PHONE 006SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	GALAPAGOS 005SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	004SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	GALAPAGOS 003SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	002SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	001SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	945SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	944SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	943SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	942SH (KT)	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	941SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	940SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	936SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	935SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	934SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	933SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	932SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	931SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	930SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	923SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	922SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	843SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	842SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	841SHs	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	841SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	840SH	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
シャープ	832SHs	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	832SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	831SHs	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	831SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	830SHs	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	830SH for Biz	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	830SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	825SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	824SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	823SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
パナソニック	COLOR LIFE5 WATEROOF401P	外部接続端子	—	—	□	—	—	—	—
パナソニック	COLOR LIFE4 WATEROOF 301P	外部接続端子	—	—	□	—	—	—	—
パナソニック	COLOR LIFE3 103P	外部接続端子	—	—	□	—	—	—	—
パナソニック	102P	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
パナソニック	LUMIX Phone 101P	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
パナソニック	Sweety 003P	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
パナソニック	002P for Biz	外部接続端子	—	×	□	—	—	—	—
パナソニック	002P	外部接続端子	—	×	□	—	—	—	—
パナソニック	001P	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
パナソニック	942P	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
パナソニック	941P	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
パナソニック	940P	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
パナソニック	931P	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
パナソニック	930P	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
パナソニック	842P	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
パナソニック	841P	外部接続端子	—	×	□	—	—	—	—
パナソニック	840P For Biz	外部接続端子	—	×	□	—	—	—	—
パナソニック	840P	外部接続端子	—	×	□	—	—	—	—
パナソニック	832P	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
パナソニック	831P	外部接続端子	—	×	×	—	—	—	—
パナソニック	830P	外部接続端子	—	×	×	—	—	—	—
パナソニック	824P	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—

メーカー	製品名称	イヤホン端子形状	変換アダプタ	平型端子用	docomo/SoftBank 外部接続端子	au外部接続端子	Φ3.5mm端子 (iPhone/スマート フォン)	Φ3.5mm端子 (Xperia等)	microUSB イヤホン端子
			D362	D250/D331/D334	D251 / D254 D320 / D330 D333 / D459	D269 / D339 D340	D349 / D350 D360 / D460 FT6 / FT7 FT8 / FT9 FT10 / FT11	D351 FT32 FT33 FT34	FT35 FT36 FT37
SoftBank									
ソニー	Xperia XZ 601SO	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia X Performance 502SO	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z5 501SO	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z4 402SO	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
ソニー	Xperia Z3 401SO	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
NEC	MEDIAS CH 101N	microUSB	☆	—	—	—	—	—	□
NEC	001N	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
NEC	940N	外部接続端子	—	×	○※2	—	—	—	—
NEC	931N	外部接続端子	—	×	○※2	—	—	—	—
NEC	841N	外部接続端子	—	×	○※2	—	—	—	—
NEC	840N	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
NEC	831N	外部接続端子	—	×	△	—	—	—	—
富士通	ARROWS A 301F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS A 202F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS A 201F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
富士通	ARROWS A 101F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
東芝	X02T	microUSB	★	—	—	—	—	—	★
東芝	X01T	Φ2.5	—	—	—	—	—	—	—
東芝	832T	外部接続端子	—	×	×	—	—	—	—
東芝	831T	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
カシオ	930CA	外部接続端子	—	×	○※2	—	—	—	—
京セラ	DIGNO U	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	DIGNO R 202K	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	HONEY BEE 201K	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	HONEY BEE 101K	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
HTC	Desire HD 001HT	Φ3.5mm	×	—	—	—	○	×	×
HTC	Desire X06HT (Ⅱ)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
HTC	X05HT	miniUSB	—	—	—	—	—	—	—
HTC	X04HT	miniUSB	—	—	—	—	—	—	—
HTC	X03HT	miniUSB	—	—	—	—	—	—	—
ZTE	かんたん携帯8	microUSB	×	—	—	—	—	—	×
ZTE	STAR7 009Z	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	□	×
ZTE	008Z	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	□	×
ZTE	840Z	平型端子	—	□	—	—	—	—	—
ZTE	Libero 003Z	Φ3.5mm	×	—	—	—	×	□	×
モトローラ	MOTOROLA RAZR M 201M	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
DELL	DELL Streak PRO 101DL	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
DELL	DELL Streak 001DL	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
HUAWEI	Nexus 6P	Φ3.5mm	—	—	—	—	□	×	—
HUAWEI	STREAM 201HW	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
HUAWEI	Vision 007HW	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	Galaxy S6 eage 404SC	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
サムスン	001SC	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
サムスン	941SC	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
サムスン	940SC	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
サムスン	931SC	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
サムスン	840SC	外部接続端子	—	×	○	—	—	—	—
サムスン	740SC	平型端子	—	×	—	—	—	—	—
サムスン	731SC	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
アップル	iPhone5 (iOS6以上)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
アップル	iPhone4S (iOS6以上)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
アップル	iPhone4 (iOS6以上)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
アップル	iPhone3GS (iOS6以上)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
アップル	iPhone3G (iOS4.1以上)	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
Y Mobile									
シャープ	AQUOS Xx-Y 404SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS CRYSTAL Y2	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE ef WX05SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	AQUOS PHONE es WX04SH	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
シャープ	PANTONE WX03SH	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	かんたんケータイ WX02SH	平型端子	—	□	—	—	—	—	—
シャープ	WX01SH	平型端子	—	□	—	—	—	—	—
京セラ	DIGNO E 503KC	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	DIGNO C 404KC	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	—	×
京セラ	LIBERIO 401KC	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
京セラ	CRESTIA 402KC	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
京セラ	DIGNO T 302KC	Φ3.5mm	×	—	—	—	□※4	—	×
京セラ	LIBERIO2 WX11K	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
京セラ	WX12K	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
京セラ	DIGNO DUAL2 WX10K	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
京セラ	HONEY BEE 5 WX07K	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
京セラ	DIGNO DUAL WX04K	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
HUAWEI	STREAM S 302HW	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
HUAWEI	STREAM X GL07S	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
HUAWEI	STREAM 201HW	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
motorola	nexus6	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Nexus 5X	Φ3.5mm	—	—	—	—	□	×	—
LG	Spray 402LG	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×
LG	Nexus5 EMO01L	Φ3.5mm	×	—	—	—	□※3	×	×
富士通	ARROWS S EM01F	Φ3.5mm	×	—	—	—	□	×	×

メーカー	製品名称	イヤホン端子形状	変換アダプタ	平型端子用	docomo/SoftBank外部接続端子	au外部接続端子	Φ3.5mm端子 (iPhone/スマートフォン)	Φ3.5mm端子 (Xperia等)	microUSB イヤホン端子
			D362	D250/D331/D334	D251 / D254 D320 / D330 D333 / D459	D269 / D339 D340	D349 / D350 D360 / D460 FT6 / FT7 FT8 / FT9 FT10 / FT11	D351 FT32 FT33 FT34	FT35 FT36 FT37
Disney Mobile									
シャープ	DM016SH	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
シャープ	DM014SH	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
シャープ	DM013SH	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
シャープ	DM012SH	Φ3.5mm	x	—	—	—	x	x	x
シャープ	DM011SH	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
シャープ	DM010SH	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
シャープ	DM009SH	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
シャープ	DM008SH	外部接続端子	—	x	○	—	—	—	—
シャープ	DM007SH	外部接続端子	—	x	○	—	—	—	—
シャープ	DM006SH	平型端子	—	○	—	—	—	—	—
シャープ	DM005SH	外部接続端子	—	x	○	—	—	—	—
京セラ	DM015K	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
EMOBILE									
LG	Nexus5 EMO01L	Φ3.5mm	x	—	—	—	□※4	x	x
ソニー	Sony Ericsson mini S51SE	Φ3.5mm	x	—	—	—	x	□	x
富士通	ARROWS S EM01F	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
HTC	HTC Aria S31HT	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
DELL	DELL Streak PRO GS01	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
HUAWEI	STREAM X GL07S	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
HUAWEI	GS03	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
HUAWEI	GS02	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
HUAWEI	smart bar S42HW	microUSB	x	—	—	—	—	—	x
HUAWEI	Pocket WiFi S II S41HW	Φ3.5mm	x	—	—	—	x	□	x
HUAWEI	Pocket WiFi S S31HW	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
WILLCOM									
シャープ	AQUOS PHONE ef WX05SH	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
シャープ	AQUOS PHONE es WX04SH	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
シャープ	WX03SH	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
京セラ	LIBERIO2 WX11K	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
京セラ	WX12K	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
京セラ	HONEY BEE 5 WX07K	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
京セラ	DIGNO DUAL 2 WX10K	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
京セラ	DIGNO DUAL WX04K	microUSB	□	—	—	—	—	—	□
セイコーインスツル	ENERUS WX03S	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
その他									
Covia	Flea Phone CP-F03a	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
HUAWEI	HUAWEI P9	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
HUAWEI	HUAWEI P9 Lite	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
HUAWEI	Ascend Mate7	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
HUAWEI	Ascend G620	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
シャープ	AQUOS AH-M01	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
富士通	ARROWS M01	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
ASUS	ZenFone Zoom ZX551ML	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
ASUS	ZenFone2 Laser ZE500KL	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
ASUS	ZenFone 5 A500KL	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x
ASUS	Fonepad 7 LTE	Φ3.5mm	x	—	—	—	□	x	x