



Panasonic	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2006年モデル	CN-HDS625TD	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	CN-HDS635TD	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	CN-HDS910TD	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	CN-HDS940TD	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	CN-HDS960TD	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
2007年モデル	CN-HDS700TD	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	CN-HDS710TD	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	CN-HDS915TD	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	CN-HDS945TD	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	CN-HDS965TD	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	TU-DTV30	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	TU-DTX300	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	TU-DTX300A	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	CY-TUD600D	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
2008年モデル	CN-HX1000D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	※ △の接続にあたりましては パナソニック純正オプション品の CA-LDT020D 地上デジタルアンテナ接続コード が、別途必要となります。
	CN-HW1000D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	CN-HW800D	2個	△	—	△	—	○	—	
	CN-HW830D	2個	△	—	△	—	○	—	
	CN-MP50D	1個	—	—	—	—	—	—	
2009年モデル	CN-HX900D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	※ △の接続にあたりましては パナソニック純正オプション品の CA-LDT020D 地上デジタルアンテナ接続コード が、別途必要となります。
	CN-HW880D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	CN-HW850D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	CN-HX3000D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	CN-MW200D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	CN-MW100D	1個	△ ※2	—	△ ※2	—	○	—	
	TU-DTX400	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	TU-DTV40	2個	△	—	△ ※2	—	○	—	
	CN-MP250D (DL)	1個	—	—	—	—	—	—	
	CN-MP200D (DL)	1個	—	—	—	—	—	—	
CN-MP180D (DL)	1個	—	—	—	—	—	—		
2010年モデル	CN-HX910D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	※ △の接続にあたりましては パナソニック純正オプション品の CA-LDT020D 地上デジタルアンテナ接続コード が、別途必要となります。
	CN-HW890D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	CN-HW860D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	CN-MW250D	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	CN-MW150D	1個	△ ※2	—	△ ※2	—	○	—	
	TU-DTX600	4個	△ ※1	—	△	—	○ ※1	—	
	TU-DTV60	2個	△	—	△ ※2	—	○	—	
	CN-MP700D (VD)	1個	—	—	—	—	—	—	
CN-MP500D (VD)	1個	—	—	—	—	—	—		

表中の記号などについて
 ○ : 適合いたします。(接続、使用可能です)
 — : 非適合です。(接続、使用不可です)
 ※ 1 : アンテナを2セット使用いたします。(1セットでも使用可能です。その場合アンテナ端子が2個余ります)
 ※ 2 : アンテナが1本もしくは数本余ります。

⚠ チューナーのコネクター形状を必ずご確認ください。

T44 / T46 / T48
GT13 コネクター
 チューナー側 端子形状  ←  アンテナ側 端子形状

T45 / T47 / T49
GT16 コネクター
 チューナー側 端子形状  ←  アンテナ側 端子形状

T50
VR-1 コネクター
 チューナー側 端子形状  ←  アンテナ側 端子形状

T51
MCX (J) コネクター
 チューナー側 端子形状  ←  アンテナ側 端子形状

Panasonic	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2011年モデル	CN-GP710VD	1個	—	—	—	—	—	○	
	CN-SP710VL	1個	—	—	—	—	—	○	
	CN-GP700FVD	2個	—	—	—	—	—	—	
	CN-SP707FVL	2個	—	—	—	—	—	—	
	CN-GP600FVD	2個	—	—	—	—	—	—	
	CN-SP605FVL	2個	—	—	—	—	—	—	
	CN-SP705L	1個	—	—	—	—	—	○	
	CN-GP510VD	1個	—	—	—	—	—	○	
	CN-SP510VL	1個	—	—	—	—	—	○	
	CN-SP505VL	1個	—	—	—	—	—	○	
	CN-GL410D	1個	—	—	—	—	—	○	
	CN-SL305L	—	—	—	—	—	—	○	
	CN-GL300D	—	—	—	—	—	—	—	

Kenwood	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2006年モデル	KNA-DT1	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	KNA-DT13	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
2007年モデル	HDV-790DT	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	HDV-990	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	HDV-790F4	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	KNA-DT130	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
2009年モデル	HDV-909DT	—	—	—	—	—	—	—	
	MDV-313	—	—	—	—	—	—	—	
2011年モデル	MDV-727DT	4個	—	—	—	—	—	—	
	MDV-626DT	2個	—	—	—	—	—	—	

Sony	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2007年モデル	XT-DT1	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
2011年モデル	NV-U77V (VT)	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-U3V (DV)	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	

表中の記号などについて

○ : 適合いたします。(接続、使用可能です)

— : 非適合です。(接続、使用不可能です)

※ 1 : アンテナを2セット使用いたします。(1セットでも使用可能です。その場合アンテナ端子が2個余ります)

※ 2 : アンテナが1本もしくは数本余ります。

⚠ チューナーのコネクター形状を必ずご確認ください。

T44 / T46 / T48

GT13 コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

T45 / T47 / T49

GT16 コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

T50

VR-1 コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

T51

MCX (J) コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

Clarion	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番					備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	
2006年モデル	MAX760DTB	—	—	—	—	—	—	ワンセグチューナー-DTB160同根モデル
	DTB160	—	—	—	—	—	—	ワンセグチューナー
	DTX760	2個	○	—	○ ※1	—	—	
2007年モデル	MAX570	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	MAX670	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	MAX7700	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	MAX8700DT	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	MAX9700DT	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	MAX670CCD	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	MAX8750DT	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	MAX9750DT	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	DTX870	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	DTX875	4個	○ ※1	—	○	—	—	
2008年モデル	MAX575	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	MAX675	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	NX208	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	NX308	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	NX708	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	NX808	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	DTB380	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	DTR-P7DT	—	—	—	—	—	—	
2009年モデル	NX209	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	NX309	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	NX609	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	NX809	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	NX308DT	4個	○ ※1	—	○	—	—	
2010年モデル	NX810	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	NX710	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	NX610W	4個	○ ※1	—	○	—	—	
	NX310	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	NX110	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	MAX809	4個	○	—	○	—	—	
	QX6817A	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	

表中の記号などについて
 ○ : 適合いたします。(接続、使用可能です)
 — : 非適合です。(接続、使用不可です)
 ※1 : アンテナを2セット使用いたします。(1セットでも使用可能です。その場合アンテナ端子が2個余ります)
 ※2 : アンテナが1本もしくは数本余ります。

⚠ チューナーのコネクター形状を必ずご確認ください。

T44 / T46 / T48
GT13 コネクター

チューナー側 端子形状 ← アンテナ側 端子形状

T45 / T47 / T49
GT16 コネクター

チューナー側 端子形状 ← アンテナ側 端子形状

T50
VR-1 コネクター

チューナー側 端子形状 ← アンテナ側 端子形状

T51
MCX (J) コネクター

チューナー側 端子形状 ← アンテナ側 端子形状

Sanyo	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番					備考	
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50		T51
2005年モデル	NVP-DTP20	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
2006年モデル	NVP-DTS1	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NVP-DTS10	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NVP-DTA11	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	NVP-DTA12	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	NVP-DTP21	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-DK630DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-HD830DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-DVC80DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-HD870DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
NVA-HD1500DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—		
2007年モデル	NV-DK631DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-DK650DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-HD825DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-JH850DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-HD831DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-HD871DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NVA-HD1700DT	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	NVA-HD1800FT	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-HD880FT	2個	—	—	—	—	—	○ ※1	
	NV-SB250DT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SB150DT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SB260DT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SB260DTA	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SD200DT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SD100DTJ	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SD580DT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SD10DTZ	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-M16DT	—	—	—	—	—	—	—	
NV-MB77DT	—	—	—	—	—	—	—		

表中の記号などについて

○ : 適合いたします。(接続、使用可能です)

— : 非適合です。(接続、使用不可能です)

※ 1 : アンテナを2セット使用いたします。(1セットでも使用可能です。その場合アンテナ端子が2個余ります)

※ 2 : アンテナが1本もしくは数本余ります。

⚠ チューナーのコネクター形状を必ずご確認ください。

T44 / T46 / T48
GT13 コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

T45 / T47 / T49
GT16 コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

T50
VR-1 コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

T51
MCX (J) コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

Sanyo	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2008年モデル	NV-HD832DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NVA-MS170DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NVA-MS1180DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NVA-MS1280DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NVA-HD1680DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NVA-HD1780FT	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-SD700DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-BD600DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SB590DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SD585DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SB510DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SB360DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SD210DT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SD201DT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-HD881DT	2個	—	—	—	—	—	○ ※1	
NV-HD832DT	2個	○	—	—	—	—	—		
2009年モデル	NVA-GS1609FT	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	NVA-GS1409DT	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NVP-DTA19NF	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	NV-SD730DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SD630DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SB541DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SB540DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SB531DT	1個	—	—	—	—	—	○	
NV-SB530DT	1個	—	—	—	—	—	○		
2010年モデル	NVA-GS1610FT	2個	○	—	○	—	—	—	
	NVA-GS1410FT	1個	○	—	○	—	—	—	
	NVA-HD1510DT	1個	○	—	○	—	—	—	
	NV-SD760FT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SD741DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SD740DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SD650FT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SB570DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-SB550DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-LB60DT	1個	—	—	—	—	—	○	
	NV-LB51DT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-LB50DT	—	—	—	—	—	—	—	
	NV-SP200DT	1個	—	—	—	—	—	○	
NVP-DTA19NFA	2個	○	—	○ ※2	—	—	—		

表中の記号などについて

○ : 適合いたします。(接続、使用可能です)

— : 非適合です。(接続、使用不可です)

※1 : アンテナを2セット使用いたします。(1セットでも使用可能です。その場合アンテナ端子が2個余ります)

※2 : アンテナが1本もしくは数本余ります。

⚠ チューナーのコネクター形状を必ずご確認ください。

T44 / T46 / T48

GT13 コネクター

チューナー側 端子形状 ← → アンテナ側 端子形状

T45 / T47 / T49

GT16 コネクター

チューナー側 端子形状 ← → アンテナ側 端子形状

T50

VR-1 コネクター

チューナー側 端子形状 ← → アンテナ側 端子形状

T51

MCX (J) コネクター

チューナー側 端子形状 ← → アンテナ側 端子形状

Pioneer	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2007年モデル	AVIC-HRZ88G II	2個	—	○	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-HRZ99G II	2個	—	○	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-VH099G	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-VH099MDG	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-ZH099G	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-HRZ008	1個	—	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-HRZ009G	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-HRV002G	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	GEX-P01DTV	1個	—	○ ※2	—	○ ※2	—	—	
	GEX-P07DTV	2個	—	○	—	○ ※2	—	—	
GEX-P09DTV	4個	—	○ ※1	—	○	—	—		
2008年モデル	AVIC-HRZ099G II	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-HRV002G II	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-HRZ088	2個	—	○	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-HRZ099	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-HRV022	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-VH9000	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-ZH9000	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	GEX-P70DTV	2個	—	○	—	○ ※2	—	—	
	GEX-P90DTV	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-T10	—	—	—	—	—	—	—	
2009年モデル	AVIC-HRV200	1個	—	○	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-HRZ800	1個	—	○	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-HRZ900	2個	—	○	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-MRZ90	1個	—	○	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-VH9900	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-ZH9900	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-T20	—	—	—	—	—	—	—	

表中の記号などについて

○ : 適合いたします。(接続、使用可能です)



— : 非適合です。(接続、使用不可能です)

※ 1 : アンテナを2セット使用いたします。(1セットでも使用可能です。その場合アンテナ端子が2個余ります)


※ 2 : アンテナが1本もしくは数本余ります。

⚠ チューナーのコネクター形状を必ずご確認ください。

T44 / T46 / T48
GT13コネクター

チューナー側
端子形状  ←  アンテナ側
端子形状

T45 / T47 / T49
GT16コネクター

チューナー側
端子形状  ←  アンテナ側
端子形状

T50
VR-1コネクター

チューナー側
端子形状  ←  アンテナ側
端子形状

T51
MCX (J) コネクター



チューナー側
端子形状  ←  アンテナ側
端子形状

Pioneer	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2010年モデル	AVIC-VH9990	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-ZH9990	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-HRZ990	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-HRZ880	2個	—	○	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-HRV110G	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-MRZ99	—	—	—	—	—	—	—	
	AVIC-MRZ90 II	1個	—	○ ※1	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-MRZ90G	4個	—	○ ※1	—	○	—	—	
	AVIC-MRZ85	1個	—	○ ※1	—	○ ※2	—	—	
	AVIC-MRZ77	—	—	—	—	—	—	—	
	AVIC-MRZ66	—	—	—	—	—	—	—	
	GEX-P900DTV	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	GEX-P700DTV	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
	AVIC-T07 (II)	1個	—	—	—	—	—	○	
AVIC-T05 (II)	—	—	—	—	—	—	—		
2011年モデル	AVIC-VH09 (CS)	4個	—	—	—	—	—	—	コネクタ違いにより
	AVIC-ZH09 (CS)	4個	—	—	—	—	—	—	コネクタ違いにより
	AVIC-ZH09-MEV	4個	—	—	—	—	—	—	コネクタ違いにより
	AVIC-T99	1個	—	—	—	—	—	○	
	AVIC-T77	1個	—	—	—	—	—	○	
	AVIC-T55	—	—	—	—	—	—	—	



Mitsubishi	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2005年モデル	TU-100D	—	—	—	—	—	—	—	
2007年モデル	TU-7D	—	—	—	—	—	—	—	
	TU-200D	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	NR-HZ700CD-1D	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NR-HZ700CD-DTV	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
2008年モデル	NR-HZ750CD-1D	1個	○ ※2	—	○ ※2	—	—	—	
	NR-HZ750CD-DTV	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	
2009年モデル	NR-HZ001VDT	—	—	—	—	—	—	—	
	TU-300D	—	—	—	—	—	—	—	
2010年モデル	NR-MZ10 (DT)	—	—	—	—	—	—	—	
	TU-30D	—	—	—	—	—	—	—	

表中の記号などについて
 ○ : 適合いたします。(接続、使用可能です)
 — : 非適合です。(接続、使用不可能です)
 ※1 : アンテナを2セット使用いたします。(1セットでも使用可能です。その場合アンテナ端子が2個余ります)
 ※2 : アンテナが1本もしくは数本余ります。

⚠ チューナーのコネクタ形状を必ずご確認ください。

T44 / T46 / T48
GT13 コネクタ
 チューナー側端子形状  ←  アンテナ側端子形状

T45 / T47 / T49
GT16 コネクタ
 チューナー側端子形状  ←  アンテナ側端子形状

T50
VR-1 コネクタ
 チューナー側端子形状  ←  アンテナ側端子形状

T51
MCX (J) コネクタ
 チューナー側端子形状  ←  アンテナ側端子形状

Fujitsu TEN	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2008年モデル	AVN978HDTV	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN778HD	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN668HD	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN558HD	—	—	—	—	—	—	—	
	AVN118M	—	—	—	—	—	—	—	
	AVN078HD	—	—	—	—	—	—	—	
2009年モデル	AVN978HDTV mk II	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN779HD	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN669HD	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN339M	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN119M	—	—	—	—	—	—	—	
	AVN078HD mk II	—	—	—	—	—	—	—	
2010年モデル	AVN7500S	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN7300	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN770HD (mk II)	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN660HD (mk II)	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN550HD	—	—	—	—	—	—	—	
	AVN339M mk II	3個	—	—	—	—	○ ※2	—	
	AVN110M (BC)	—	—	—	—	—	—	—	
	DTV01	—	—	—	—	—	—	—	
	EP001 (C)	—	—	—	—	—	—	—	

ALPINE	製品品番	アンテナ 入力端子	アンテナ品番						備考
			T44/T46	T45/T47	T48	T49	T50	T51	
2008年モデル	VIE-X077	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	VIE-X077RV-VG	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	VIE-X077RV-GB	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
2009年モデル	VIE-X08	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	VIE-X08RV	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	TUE-T330	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
2010年モデル	VIE-X088	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	VIE-X08S	4個	○ ※1	—	○	—	—	—	
	VIE-X05C	4個	—	—	—	—	○ ※1	—	
	TUE-T340	2個	○	—	○ ※2	—	—	—	

表中の記号などについて

○ : 適合いたします。(接続、使用可能です)

— : 非適合です。(接続、使用不可能です)

※ 1 : アンテナを2セット使用いたします。(1セットでも使用可能です。その場合アンテナ端子が2個余ります)

※ 2 : アンテナが1本もしくは数本余ります。

⚠ チューナーのコネクター形状を必ずご確認ください。

T44 / T46 / T48

GT13 コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

T45 / T47 / T49

GT16 コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

T50

VR-1 コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状

T51

MCX (J) コネクター

チューナー側
端子形状

アンテナ側
端子形状