



※アップデートには「Windows 7」以降のPCまたは「Mac OS X 10.8 Mountain Lion」以降のPCをお使いください。
 ※必ず以下の手順に従ってアップデート作業を行ってください。本製品やSDカードが破損する恐れがございます。

1

本製品の電源を切り、SDカードを取り外します。


※電源の切り方、SDカード取り外しの手順に関しましては本製品ホームページに記載しております、「データのバージョンアップについて」をご確認ください。

2

取り外したSDカードを付属のSDカードアダプターまたはお手持ちのSDカードリーダーを使用してPCに挿入してください。


3

本製品ホームページよりダウンロードしたデータを解凍し、フォルダ内の「DR-S1-VW_pkg.bin」のファイルを挿入したmicroSD内にコピーしてください。



解凍されたファイル

※画面はWindowsです。



microSD カード内のデータ

※microSDカードには上記以外のデータは入れないでください。

※コピー中にはmicroSDカードを抜かないでください。破損の原因となります。

※本製品をアップデートすることで以前のデータが消えることはございませんが、念のためにPCに動画データのバックアップを取ることを推奨いたします。

4

データのコピーが完了しましたら、microSDカードをPCから取り外してください。

※データのコピー中にmicroSDを抜かないでください。

5

本製品にmicroSDを挿入し、本製品の電源を入れます。

※SDカードの挿入、電源の入れ方の手順に関しましては本ホームページ記載の「データのバージョンアップについて」をご確認ください。

6

本製品起動後、「アップデートを開始します。シャットダウンしないでください。」のアナウンスが流れ、自動的にアップデートが開始されます。約1～2分後に「正常に更新されました」とアナウンスが流れ、自動的に再起動を開始します。

※アップデート中、再起動中はお車のアクセサリ電源を切らないでください。

7


再起動後、「常時録画を開始します」のアナウンスが流れましたら、アップデートは完了となります。

■アップデートまたは現在のバージョンの確認方法

PCビューワーで現在お使いのファームウェアのバージョンを確認できます。

Windowsの場合

- ①microSD カードを PC に挿入します。
- ↓
- ②PC ビューワーを起動します。
- ↓
- ③左上の「設定」をクリックします。
- ↓
- ④「ドライブレコーダー情報」をクリックします。
- ↓
- ⑤下記画面が表示され、バージョンが確認できます。



PCビューワー画面 (Windows)

Macの場合

- ① microSD カードを PC に挿入します。
- ↓
- ② PC ビューワーを起動します。
- ↓
- ③ PCビューワーの右側中央のフォルダのマークをクリックし、挿入したmicroSDを選択してください。
- ↓
- ④ 保存されている動画を再生してください。
- ↓
- ⑤ 再生画面の左下の黒枠内にバージョンが確認できます。



PC ビューワー画面 (Mac)