

AL361

このたびは、本製品をお求めいただき、ありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。また、説明書は大切に保存し、必要なときにお読みください。

お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

警告:注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。



警
告

●本製品プラグ部分をアクセサリーケットの中に入れないでください。感電や発火のおそれがあります。●運転中、運転者による本製品及び接続機器の操作、画面の注视は大変危険ですのでおやめください。●本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または運転の妨げになる場合は無理に取り付けてしないでください。事故や故障、破損の原因になります。●本製品及び接続機器本体、接続機器の電池(バッテリー)が高熱になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちにご使用を中止してください。●本製品端子や金属を接触させたり、水気やホコリを付着させてください。本製品及び接続機器の故障、破損の原因になります。●本製品ケーブルを極端に折り曲げる行為はおやめください。断線の原因になります。●本製品プラグを抜き挿しする際は、必ずプラグをしっかりと行ってください。●本製品の分解、改造(プラグを分解・切断しての直接配線)などはおやめください。本製品および接続機器の故障、破損の原因になります。



注
意

●本製品ご使用の前に、必ず接続機器のメモリ控えを取ってください。接続機器のメモリデータ破損や消失に関する責任は負いかねます。●必ず車を安全な場所に停車してから本製品及び接続機器をご使用ください。●各USBポートや接続機器の接続端子へは、無理に挿し込まないでください。必ず挿し込み方向を確認してください。●一部の接続機器では、完全に放電した状態ではご使用できない場合があります。その場合は、接続機器に付属されております純正充電器で充電して、一旦正常な状態に戻してからお使いください。●本製品をタッシュボードやエアコン吸き出し口付近など、直射日光のあたる場所や高温になる場所でのご使用、放置はおやめください。(保存環境温度0~70°C)また、火気に近づけないようにしてください。●本製品リールケーブルを必要以上(約80cm以上)引き出さないでください。リールケーブルの故障の原因になります。●本製品リールケーブル巻き取り時は、巻き取りの勢いでプラグが手や眼にあたらないように注意してください。●接続機器の電池の劣化により、充電ができない場合があります。●接続機器の電池残量が「空」の状態で接続すると、充電開始まで時間が必要な場合があります。●定格を超える出力のUSBポートには接続しないでください。●本製品はUSB PD(Power Delivery)非対応です。接続する充電器によっては充電できない場合がございます。●紫外線の影響により本製品本体色が退色する場合があります。●上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造(ご購入後の塗装やデコレーションなどを含む)をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。



信
息

使用方法 [ケーブルの引き出し]

使
用
時

- 左右同時にケーブルを引いてください。手をはなすとロックがかかり、ケーブルが固定されます。(図1)

※接続機器に接続した状態でケーブルを伸ばしたり、縮めると接続機器のプラグ部分が損傷するおそれがあります。伸縮の際は必ず機器から取り外してください。


收
納
時

- ケーブルが引き出された状態から、左右同時にケーブルを軽く引いてください。ロックがはずれてケーブルが巻き取られ、収納されます。

※必ず左右同時に引いてください。片方のみ引くと、巻き取りができなくなる場合があります。




信
息



[本製品プラグと接続]

- Lightning及びUSB Type-Cプラグをご使用の際は、microUSBプラグに挿し込んでから使用してください。

- 本製品の各プラグを使用する際は、対応の接続端子をよく確認して接続してください。(図2)
※プラグを無理矢理挿し込み、引き抜くような取り扱いはおやめください。登録メモリーや接続機器本体の破損の原因になります。



充電でのご使用時

※接続するUSB充電機器と接続機器の組み合わせによっては、充電ができない場合があります。

※充電器によって短時間の充電では電池レベルが上がらない場合があります。またノートPCなど高い電圧を要求する機器には、充電できない場合があります。

※電池残量が「空」の状態で接続すると、充電開始に時間が要する場合があります。

※接続機器の電池の劣化により充電ができない場合があります。その際は、純正充電器(ケーブル)で、接続機器を一度充電してから、再度本製品で充電をお試しください。

【プラグの取り外し】

- 本製品の各プラグを接続端子から外す時は、ケーブルではなくプラグ部分を持つて、まっすぐ引き抜いてください。(図2)

