

## クイックマニュアル

ご使用前に必ずお読みください

※取扱説明書内のイラストは、製品の仕様変更により、実際の製品と若干異なる場合があります。  
※デザイン及び仕様につきましては改良のため予告なしに変更することがございます。

接続機器名/ **SINC BTW11X**  
パスキー/ **0000** (ゼロを4つ)

# BTW 110

# BTW 111

Bluetoothステレオイヤホン

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書、接続するBluetooth接続機器の取扱説明書をお読みください。また一部の詳細な説明は弊社Webサイトからご覧いただけます。

## 取扱説明書A

保証書付き

## はじめに

本製品はBluetooth対応の携帯電話/スマートフォン/ミュージックプレイヤーなどと接続してお使いいただけますが、本書の中では特に記載のない限り、これらのBluetooth接続機器を「接続機器」もしくは「携帯電話」と表記しております。

## お使いになる前に

お買い求めいただいた後、ご使用前に必ずやっていたいただくこと

### ①本製品を充電する

イヤホン本体を一度満充電にしてからお使いください。

### ②お手持ちの携帯電話やスマートフォンと本製品イヤホンとをペアリングする

Bluetoothイヤホンは最初にお手持ちのスマートフォンやパソコンなどの接続端末に本製品を登録(ペアリング)してから接続することで、ご使用が可能となります。

### ③基本操作の確認



本製品の基本的な操作方法を確認してください。

詳しい説明は、取扱説明書Bをこちらからご覧いただけます。必ずお読みください。

※QRコードに關わる通信料はお客様の負担となります。  
※QRコードからアクセスできない場合は、弊社URL(裏面記載)を直接入力にてアクセスしてください。




## 各部名称



### ステータス表示画面

イヤホンをケースに収納してフタを閉じた際に、イヤホン本体の充電状況(左右の電池マーク)とバッテリーケースの電池残量(中央の%)を表示します。イヤホン本体が満充電になると左右の電池マークは消灯します。一定時間経過するとステータス表示は消灯します。




## おもな操作方法


電源オン	充電ケースのフタを開けると自動的に本体の電源がオンになります
電源オン(手動)	左右いずれかのボタンを約3秒間長押し(白と緑のLEDが交互に点滅)
電源オフ	充電ケースに本体を入れてフタをすると自動的に電源がオフになります
電源オフ(手動)	左右いずれかのボタンを約3秒間長押し
ペアリングモード	電源がONになった後、自動的にペアリングモードになります(約3分間継続)
受話/終話	着信時、左右いずれかのボタンをタップ。もう一度タップすると通話を終了
着信拒否	着信時、左右いずれかのボタンを約2秒間長押し
音楽再生/一時停止	音楽再生中、左右いずれかのボタンをタップ
音量ダウン/アップ	L側をすばやく2回タップで音量ダウン R側をすばやく2回タップで音量アップ
曲戻し/曲送り	L側をすばやく3回タップで曲戻し R側をすばやく3回タップで曲送り
音声アシスタント起動	左右いずれかのボタンを約2秒間長押し

## 充電する


①イヤホン本体を充電ケースにセットしてください。



②セットしたらケースのフタを開け、ステータス表示画面で正しく充電できているか確認してください。




③充電ケースの電池残量が少なくなった場合、充電ケースを充電してください。




## 機器登録(ペアリング)してBluetooth接続する

①充電ケースのフタを開けるとイヤホン本体の電源がONになり、自動でペアリングモードになります。  
※イヤホン本体の右と左がリンクした際に、「Connected(コネクテッド)」のアナウンス音が流れます。



②接続する携帯電話や音楽プレーヤー端末のBluetooth機能をONにし、ペアリングモードにします。  
③新しく接続可能な機器のリストの中から【SINC BTW11X】を探して選択します。  
※接続の許可を求められた場合は「ペアリング」「接続」などを選択します。  
※パスキーを求められた場合は「0000(ゼロを4つ)」を入力してください。




※画面表示は端末により異なります

④ペアリングが完了すると「Connected」のアナウンス音が流れ、携帯電話などの端末に表示されるBluetooth接続機器リストの中で【SINC BTW11X】が接続中の状態になります。  
※2回目以降はペアリング履歴のある携帯電話等(Bluetooth ON状態)が近くにある場合、自動的に接続します。  
※片方のみペアリングして使用することも可能です。

## 音楽を聴く

①接続機器で音楽などの再生を開始します。



②イヤホン本体のボタン操作で再生/一時停止、音量調整、曲送り/曲戻しなどが可能です。

再生 / 一時停止	音楽再生中、左右いずれかのボタンをタップ
音量ダウン	L 側をすばやく 2 回タップ
音量アップ	R 側をすばやく 2 回タップ
曲戻し	L 側をすばやく 3 回タップ
曲送り	R 側をすばやく 3 回タップ


## 通話する

対応する携帯電話と接続した場合、ハンズフリー通話をご利用いただけます。  
※電話の発信は携帯電話の画面操作で行うか音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)をご活用ください。

受話	着信時、左右いずれかのボタンをタップ
終話	通話中、左右いずれかのボタンをタップ
着信拒否	着信時、左右いずれかのボタンを約 2 秒間長押し
音量ダウン	L 側をすばやく 2 回タップ
音量アップ	R 側をすばやく 2 回タップ

## 使い終わったら

使い終わったら、必ず充電ケースに入れて保管してください。  
イヤホン本体を充電ケースにセットし、フタを閉めてください。  
※フタを閉めないで携帯電話との接続は切れません。



## その他の機能

充電ケースに付いているUSBポートから、スマートフォンなどの電子機器を充電することが可能です。(5V/1A出力)



## 製品仕様 (主要諸元)

項目	仕様	項目	仕様
Bluetooth仕様	Version 5.1	製品寸法・重量 (イヤホンと充電ケース)	H30× W75× D55mm 約87g
Bluetooth対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP	マルチペアリング	対応 (8台まで)
対応コーデック	SBC	マルチポイント(同時接続)	非対応
Bluetooth無線周波数	2.4GHz/スペクトラム/FHSS	接続機器表示名	SINC BTW11X
使用可能距離	見通し 10m	バスキーコード	0000 (ゼロを4つ)
再生周波数帯域	20Hz~20kHz	電源	micro USB(5V/1A入力)
ドライバーユニット	φ10mmダイナミック型	充電時間	本体 約1時間 ケース 約5時間
音圧感度	114dB±1.5dB(入力1kHz時)	電池容量	本体 3.7V/35mAh ケース 3.7V/1200mAh
インピーダンス	32Ω		
待受時間	最大780時間		
連続通話時間	最大4時間		
音楽再生時間	最大5時間		

## 困った時は...

●故障かな?と思ったらときは、お問い合わせいただく前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないか確かめください。また、次の項目をご確認ください。

### 以下のような症状で使用できない場合の対処法

- 携帯電話で検索(サーチ)しても本機の機種名[SINC BTW11X]が表示されない
- ペアリングは完了したが接続できていない
- ペアリング済みの携帯電話が再接続(自動再接続)できない
- ペアリング済み、接続済みの携帯電話で通話できない



このような症状が続く場合は、電波障害や一時的なフリーズが原因だと考えられます。対処方法として下記の操作をお試しください。

- ①携帯電話の電源をオフにして、再度電源をオンにする。※リセットをするより確実です。
- ②本機の電源をオフにして、再度電源をオンにする。

上記の方法でほとんどの症状が解消されますが、解消しない場合は、携帯電話のBluetooth登録機器リストから本機の機種名「SINC BTW11X」を削除し、再度ペアリングしてください。それでも解消されない場合は、リセットをお試しください。

## 装着する

図のようにイヤホンを耳の後ろ側から回しかけるように装着します。  
耳の形状に合わせてフィット感がよくなるように位置を微調整してください。



- △なるべくタッチセンサーやマイク部分を塞がないように装着位置を調整してください。  
※耳の形状および装着位置によっては、耳珠などでタッチセンサーを覆ってしまうと操作がしづらくなったり、誤作動するおそれがあります。
- ※マイク部分を覆ってしまうと通話時、相手側に音声が届かなくなるおそれがあります。

- △激しい運動をした場合脱落するおそれがあります。
- △メガネやサングラス、マスクなどを着脱する際に落とさないようご注意ください。

販売元  
株式会社 **セイワ** 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

セイワホームページのご案内 (右のQRコードでもOK)

適合情報、ペアリング手順、新製品情報などが掲載されておりますので、インターネットをご利用の方は、ぜひご覧ください。  
<https://www.seiwa-c.co.jp>

お客様サポートセンター (弊社Webサイト記載のトラブルシューティングで解決できないとき)

**お客様サポートセンター... ☎ 0570(039)710**  
受付時間/AM10:00~PM5:30(土曜・日曜・祝日除く)  
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

※取扱説明書内のイラストは、製品の仕様変更により、実際の製品と若干異なる場合があります。  
※デザイン及び仕様につきましては改良のため予告なしに変更することがございます。