

FMトランスミッターUSB 取り扱い説明書

このたびは、FMトランスミッターUSBをお求めいただきまして、ありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、必ず取り扱い説明書を最後までお読みください。

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

警告・注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。



警告

●本製品はUSBポートへの接続となります。●運転中の運転者による本製品や接続機器の操作は大変危険です。●使用前に、本製品がUSBポートの奥まで確実に差し込まれているかご確認ください。また走行中にも振動により本製品が外れることがあります。接触不良の状態で使用した場合、本製品やお車のヒューズ、USBソケットなどの破損の原因となります。●本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または、運転の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。●本製品または接続機器を、運転操作、視界の妨げ、エアバッグ付近、エアバッグ作動の妨げになる場所でのご使用や放置をおやめください。●本製品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合には、ご使用を中止してください。●煙が出る・焦げくさい臭いがある等、異常の兆候が見られる時は直ちにご使用をおやめください。●USBプラグに指定外の端子や金属を接触させないでください。●濡れた手でのご使用や、水気及びホコリが付着したままのご使用をおやめください。●本製品の分解、改造などはおやめください。本製品および接続機器の故障、破損の原因となります。これらが起因する接続機器のトラブルに関して、当社は一切の責任を負いかねます。



注意

●必ず車を安全な場所に停車してから、機器の接続をおこなってください。●本製品は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用した製品です。アンテナの種類や形状/設置環境(車の場合、車種およびアンテナが設置されている場所)/周囲環境(車の場合、走行環境を含む)/混信などにより、本製品から出力されたFM電波をFMラジオなどが正常に受信できない状態になることがあります。その場合、ノイズ/音のひずみ/音の途切れ/受信不能状態などが発生する場合があります。●海外でFMトランスミッター機能を使用した場合、その国の法律などに抵触する恐れがあるので予め確認の上でご使用ください。●本製品のFMトランスミッター機能は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しております。微弱電波は、FM放送などの電波を妨害しないように極めて低い出力で電波を送信しますので、3m以内のFMラジオでしか聞くことができません。●カーラジオは車種により、アンテナの位置が異なります。車の取扱説明書や、ディーラーにお問い合わせいただき、アンテナの位置を確認してください。●本製品を使用中にFMトランスミッター内蔵のテレビやカーナビを同時に使用すると、カーナビからの音声にノイズが入る場合があります。その際には他機器のトランスミッターを切ってからご使用ください。●モノラル音声出力機器との使用ではステレオ音声にはなりません。●本製品を使用する時には、車のバッテリー保護のために必ずエンジンをかけた状態で使用してください。●キーを抜いても、USBポートの電源がオフにならない車種は、バッテリー上がりのおそれがありますので、降車時に本製品をシガーソケットから抜いてください。●本製品のご使用中によるデータの消失や破損、通信不能等の付随的保証は一切負いかねます。●コードが細いため、結んだり、乱暴にあつかわないでください。断線する場合があります。プラグを抜く場合もコードを引っ張って抜かないようにしてください。●設置場所や気象条件によって、音質が悪くなる場合があります。●設置場所により、車両や接続機器からのノイズが入ることがあります。その際には、本製品の設置場所を変更してご使用ください。●上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切の責任を負いかねます。

快適にご使用いただくために


- ①接続機器側の音量を最大に設定してください。FMトランスミッターの場合、無線で音を飛ばすため音が小さくなる傾向があります。お車のオーディオ側で音量調整することで、最適な音量でご利用いただけます。
- ②お車の受信アンテナの長さや角度を調節してください。設定する周波数によってアンテナの長さや角度を調節することで受信感度や音質が変わる場合があります。
- ③本製品の設置場所を調節してください。ご使用のお車のアンテナに近い場所で本製品を調整することで、受信感度が向上する場合があります。
- ④ケーブルは伸ばした状態でご使用ください。ケーブルを束ねた状態でご使用しますと、電波が干渉し合い、ノイズが入る場合があります。
- ⑤本製品のケーブルの配線を調整してください。ケーブルの配線を調節することによって音質やノイズが改善される場合があります。

1.本製品をUSBポートに差し込む

- 本製品ならびに接続機器内部の電子回路に影響を及ぼす可能性があるため、本製品を差し込む前にあらかじめお車のエンジンをかけてください。●本体のUSBプラグ部分をUSBポートに差し込んでください。(図1)
- 通電すると本体のLEDが点灯します。(図1) ※次回使用時には前回終了した周波数で起動します。
- 脱着する際には、必ず本体をしっかりと持って抜いてください。
- ※USBポートに対し必ず水平にゆっくり抜いてください。回転させたり、斜めにして、無理に抜くと破損の原因となります。

2.音楽再生機器との接続

- ※必ずお車を安全な場所に停車してから、機器の接続をおこなってください。
- 音楽再生機器のステレオイヤホンジャックに本製品のφ3.5mmステレオミニプラグをしっかりと差し込んでください。
- 脱着する際には、必ずφ3.5mmステレオミニプラグをしっかりと持って、まっすぐ抜いてください。



3.本製品とFMラジオの設定をする

- 周波数変換スイッチを押し、地域のFM局に干渉しない周波数を選んでください。(図2)
- ※88.1/88.3/88.5/88.7MHzの4種類以外の周波数は選べません。
- カーステレオのFMチューナーを、先ほど選んだ本製品の周波数に合わせてください。
- ※車側でも、受信チャンネルをメモリーしておけば次回使用するとき便利です。
- 接続した機器の電源を入れて、音楽を再生してください。
- カーオーディオと接続機器のボリュームを調整して、最適な音量でご使用ください。
- ※ノイズが入る場合には、周波数を切り替えてください。
- ※エンジンを切っても接続機器の電源はOFF(演奏停止)にはなりません。車から離れた場合は必ず接続した機器の再生を停止するか、電源を切ってください。
- ※使用しない時は、本製品をUSBポートから取り外してください。

