

WA67

アドバンス ソーラーアッシュ 取り扱い説明書

このたびは、本製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。取り扱い説明書を最後までお読みの上、ご使用ください。また、お読みになった後もこの取り扱い説明書を大切に保管してください。

必ずお読みください。誤った取り扱いを致しますと火災の原因となります。

●タバコの火は必ず消えたことを確認してください。使用後は必ずフタを閉めてください。紙などの燃えやすい物の近くや、布製のポケット等に入れてのご使用はしないでください。●本体の変形やフタの開まりが悪い場合は、ご使用を中止してください。●上記を守らずに、吸い殻がくすぶったまま放置すると、本体や周囲の熱変形の原因となります。●通常のご使用時は必ず安全ロックをして、吸い殻を捨てる所定の場所以外では底フタを開けないでください。

ご使用前に必ずお読みください

警告

●灰皿をご使用にならないときは、必ずフタを完全に閉じてください。開放したままですと火災の原因になります。降車の際、お車を離れる前に灰皿内が消火されているか必ずご確認ください。●消火穴が灰で埋まっております。オートクリーン機能で灰詰まりが解消できないときは、ご使用をやめ、消火穴を清掃してください。●定期的に灰皿を点検し、本体の変形や、フタの開まりが悪いなど異常がある場合は、ご使用をおやめください。●吸い殻を捨てるとき以外は常に安全ロックをかけて底フタが開かないようにしておいてください。吸い殻を捨てた後は必ず安全ロックをかけてください。●底フタの開閉作業は必ず吸い殻を捨てる所定の場所で行ってください。●燃えやすいものの上では絶対に底フタを開かないでください。●オートクリーン機能はありますが、消火穴は定期的に詰まらないうちに掃除してください。●走行中の運転者による本製品のご使用は大変危険ですのでおやめください。●紙くすなど、吸い殻以外のものを入れないでください。火災の原因になります。●カップ内の吸い殻は、一杯になるまでためないでください。●本製品の設置が困難な場合は、本製品を設置すると運転の妨げになる場合はご使用をおやめください。●本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。本製品の故障、破損の原因になります。

注意

●カップに水を入れてご使用しないでください。カップは防水ではありませんので水漏れをおこし車内を汚すおそれがあります。●上フタの開閉作業は必ず本体をしっかり支えた状態でこなしてください。また、開閉の際に指などを挟まないようにご注意ください。●底フタを開ける際には手や衣服、身の回りのものなどが汚れないようにご注意ください。●タバコホルダー部に火のついたタバコを置きますとホルダー部自体に熱が伝わりますので、触れないようにしてください。また、ホルダー部に火のついたタバコを長時間放置しますと、熱によりタバコホルダー周辺が変形するおそれがあります。●落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。強い衝撃によって傷や剥がれが起こる場合があります。●走行中の振動、急ハンドル、急ブレーキなどで本製品が脱落するおそれがありますのでご注意ください。●上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造（ご購入後の塗装やデコレーションなどを含む）をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。


ご使用前に

- 設置場所が運転操作やシフトレバー、ウインカーレバー、サテライトスイッチなどの操作に支障をきたさない場所か、エアバック作動時に影響がない場所か確認してください。
- ご使用になる前に直射日光下による約5時間（晴天時）以上の充電をおこなってください。
- ※充電されていない状態でご使用され続けると、電池が完全に放電されます。完全に放電した場合は、著しく機能が低下致しますのでご注意ください。また、充電はこまめに行ってください。
- ※窓ガラスがスモークガラスまたはスモークフィルムを貼ってある場所でのご使用は、充電効果が低下致します。

使用方法（タバコを吸う）

- 底フタの安全ロックがロックの位置（赤色が見えない状態）にあることを確認してください。（図1）
- お車のドリンクホルダーに収納してください。
- 本体をしっかり保持した状態でプッシュボタンを押すと上フタが開きます。最大開口角度は約85°です。（図1）
- プッシュボタンを押すと、消火穴が開いて詰まりを解消します。（図2）
- タバコを置くときは、先端の火種が上フタ内側（LED照明部）に接触しないようにして、しっかりとタバコホルダーに固定してください。（走行中は落下するおそれがありますので、タバコを置かないでください。）（図1）
- 灰落し部を使ってタバコ先端の灰を落としてください。（図1）

（図1） 上フタを閉じた状態 上フタを開けた状態




ロック

※この状態で使用（喫煙）してください
灰捨てボタン：押せません
底フタ：開きません



ロック解除

※吸い殻を捨てるときだけ
灰捨てボタン：押せます
底フタ：開きます




赤色が見えている
ロック解除時は、
灰捨てボタンを押
すと底フタが開き
ますのでご注意
ください。

（図2）

オートクリーン機能

プッシュボタンを押すと
消火穴が開いて消火穴
の詰まりを解消します。




※カップ内の吸い殻は、一杯になるまでためないでください。プッシュボタンが押せなくなるおそれがあります。

- 本製品はオートライト機能搭載のため、周囲が明るい場合はLEDは消灯したままです。周囲が暗い場合はLEDが点灯します。（図3）
- ※ソーラーパネル部がオートライト機能のセンサーとなっております。上フタが開いた状態で、ソーラーパネルが物陰にあると、昼間でもLEDが点灯する場合があります。
- ※お車から離れる際は、カップ内のタバコの火が消えているか確認して、必ず上フタを閉めてください。

※続きがありますので、裏面もご確認ください。

使用方法(吸い殻を捨てる) ※必ず吸い殻を捨てる所定の場所で作業してください。


- 本体をしっかりと保持した状態で安全ロックを解除(赤色が見える状態に)してください。(図1)
 - 灰を捨てる容器のフチ内に本体を入れてから、灰捨てボタンを押してください(図4)。吸い殻は高い位置から落下させたり、風などがありますと灰等が舞うおそれがありますのでご注意ください。
 - 吸い殻を捨て終わったら底フタを開けてください。その後、必ず安全ロックをロックの位置(赤色が見えない状態)にしてください。(図1)
- ※カップ内が満杯になるまで吸い殻を溜めてご使用しないでください。灰捨ての際、底フタが開かなかったり、吸い殻が出てこない場合があります。吸い殻が出ない場合は本体を振って中の吸い殻を落としてください。



お手入れ方法

カップの取り外し方

- 本体上部は上から見て時計回りに回すことでLOCK状態となり、反時計回りに回すことでFREE状態となり、カップから取り外すことができます。(図5)
- ※使用中は必ずLOCK状態にしてください。
- 本体上部を反時計回りに回し、FREE状態にしてから本体上部を持ち上げてカップから取り外してください。
- 本体上部を取り付けるときは、本体上部の印(長い)とカップの印を合わせるように本体上部とカップをはめ込み、本体上部の印(短い)まで回して「カチッ」と音がしたことを確認してください。




ソーラーユニットの取り外し方

- 上フタの凹部に指を掛けてソーラーユニットを上を持ち上げて取り外します。(図6)
 - ソーラーユニットを戻す際は、ソーラーユニットの凸部を上フタの「▲マーク」に合わせて奥に押し込み取り付けてください。(図7)
- ※ソーラーユニットは内部のマグネットで上フタと固定されます。

お手入れのしかた

- 本体上部とカップは水洗いが可能ですが、ソーラーユニットは水洗いができません。汚れた際は乾いた布で拭いてください。(図8)
- ※本体上部とカップを水洗いする際は、洗剤、ベンジン、アルコールなどを使わないでください。ひび割れや変色の原因になります。
- 水洗い後は風通しのよい場所に約24時間置き、十分に乾燥させてください。
- ※ドライヤーなどで熱風をあてないでください。変形や故障の原因になります。
- 十分に乾燥させたら、元に戻して機能に問題がないか確認してください。(図5)(図7)



製品に関するお問い合わせは… ☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30 月~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1