

取扱説明書

3WAYワイヤレス充電ケーブル

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※本書に掲載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。


はじめに

- 本製品はワイヤレス充電対応機種のみ、ご使用いただけます。

安全にご使用いただくために

- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

本製品の構成と名称



お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

- 変形や破損などの異常が見られた場合、直ちに使用を中止してください。
- 時計・磁気カード、チケットやメモリーなどの磁気記憶媒体に近づけないでください。動作不良や記憶内容が破損破壊されるおそれがあります。
- 本製品のプラグをアクセサリソケットの中に入れてください。感電や発火のおそれがあります。
- プラグ先端を水気やホコリ、異物を付着させないでください。
- プラグに無理な力を加えないでください。
- 使用中に接続機器や本製品から多少熱が発生する場合がありますので、布や布団でおおったり、くるんだりしないでください。
- お車のダッシュボード上やグローブボックス内は直射日光の下では70℃以上の高温となります。ダッシュボード上及びグローブボックス内への保管等はやめてください。万が一高熱になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちに使用を中止してください。
- 本製品の分解、改造(プラグを分解・切断しての直接配線)などはおやめください。
- ケーブルを極端に折り曲げる行為はおやめください。ケーブルにくせが付きます。
- プラグを抜き差しの際は、必ずプラグを持って行ってください。

- 本製品は、充電端子がType-Cポートの充電器と、無線充電可能な機器に対応するケーブルです。
- 車に備え付けのUSBポートをご使用になる場合は、出力電圧(V)と出力電流(A)をご確認ください。
- 接続する端子の仕様をあらかじめご確認の上、ご使用ください。
- スマートフォンにカバーを装着している場合は、充電ができない場合があります。その際はカバーを外してご使用ください。
- 極端な低温(-20℃以下)での保管、放置はやめてください。製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。
- 本体が破損した時には、お車のヒューズボックスにあるすべてのヒューズに破損がないかを確認してください。車の機能(ヘッドライト、空冷ファンなど)に支障がないことを確認してください。
- 本製品と充電される機器及びそのケースなどに磁気を帯びたり金属製のものを貼らないでください。極端な発熱や発火による火傷や事故の原因になります。

マグネット無線充電に関するご注意

- 環境温度や充電する機器の仕様により、満充電になる直前に充電が停止する場合があります。
- 充電完了前に充電が停止した場合、充電を再開するのに時間がかかる場合があります。
- 一定以上の温度になると、充電機能が一時停止したり、充電時間が長くなったりする場合がありますが異常ではありません。接地付近の温度が低下するまでお待ちください。
- 無線充電中は、充電する機器のバイブレーター機能をOFFにし、動かさないでください。充電する機器が運転中の振動と相まって落下するおそれがあります。
- 充電する機器以外の無線充電機器どうしを30cm以内で近づけないでください。充電する機器を正しく検出できず、充電できない場合があります。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、テレビやラジオなどからなるべく離れた場所でご使用ください。また、ワンセグなどの受信状態が悪くなる場合があります。
- 無線充電時に充電する機器のアプリケーションなどが作動すると、充電完了しない場合があります。
- 無線充電中は充電する機器が温くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電完了後でも、長時間放置している場合は、電池残量が減少している場合があります。


ご使用方法

USBケーブルを接続する

- 本製品には充電器は付属していません。本製品のUSBケーブルでiPhoneを7.5W・Androidを15W無線充電するためには、9V2Aで出力できるUSB Type-Cポート付きDC充電器またはAC充電器を別途お買い求めください。DC/USB充電器は車のDCアクセサリソケットに入れ、USB Type-Cプラグを差してご使用ください。<右図>

<ご注意>


- 車やカーオーディオ正面及び裏面に設置、内蔵されたUSBポートは5V0.5A~2.1A出力のものがほとんどです。こちらに接続しても通電、充電状態にはなりません。本製品の能力を最大限に発揮できず、機器を正常に無線充電できません。
- お車のキーを抜いてもDC/USB充電機器の通電確認LEDが消えない車種(一部の車種及び外車)は、降車する際に必ず本製品を抜いてください。



充電方法


- ①取り付けイメージの通りになっているか確認してください。
<重要>給電部と接続機器の間に厚みのある異物やクリップや金属製のステッカーなどが無いことを確認してください。
- ②接続機器の背面を給電部に近づけます。
※Apple MagSafeのような磁力充電対応機器の場合、接続機器の背面を近づけると磁力による吸着を感じるため、動かない位置に接続機器を合わせ、ゆっくりと手を離します。
- ③接続機器の背面を給電部に置いてください。
※ほとんどの機器が中央部に認識するセンサーがあるので、本体と機器を中央に合わせてください。
- ④充電中の機器を外す時は、接続機器を2本の指で挟んでゆっくり外してください。

無線充電対応スマートフォン充電イメージ



無線充電対応スマートウォッチ充電イメージ

※金属接点端子(2極や4極)で充電するGARMIN、Suunto、Google Pixel Watch等のスマートウォッチは充電できません。



無線充電対応ワイヤレスイヤホン充電イメージ



➡ 本製品に関するお問い合わせは ...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1