

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

はじめに

- 本製品はスズキ・ジムニー/シエラ(JB64/JB74)専用用品です。また、純正のUSBソケット装着車には取り付けができません。
- 本製品に接続機器をつなげるUSBケーブルは付属していません。各種機器付属の純正USBケーブルまたはメーカー推奨のUSBケーブルをご使用ください。
- 本製品の取り付けには内張りはがし、プラスチックドライバー、絶縁テープなどが必要ですので、別途用意ください。
- 接続するUSB機器側の機能やご使用状況によっては充電や電源供給等ができない場合があります。
- スマートフォンやタブレットの充電を行う場合、「AndroidOS」「iOS」等のソフトウェアバージョンアップにより充電ができなくなる可能性があります。
- 本製品ご使用中、カーオーディオによっては再生している音声にノイズが発生する場合があります。
- 以下の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合や誤ったご使用(取り付け不備や配線の接続間違い)をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

1 安全上の注意

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。


- 本製品を取り付ける際は、必ずお車のキーをOFFにした状態で作業をしてください。
- 運転中、運転者による本製品及び接続機器の操作、画面の注視は大変危険ですので絶対におやめください。
- 必ず車を安全な場所に停車してから、本製品及び接続機器をご使用ください。
- 取り付け作業をする際は、本製品の接続端子が確実に挿し込まれているかご確認ください。接触不良の状態で使用した場合、本製品やお車のヒューズ、アクセサリソケット破損の原因になります。
- 市販のリールコード等、細い電線の製品を使用して充電を行った場合、電線の定格電流を超えた電流が流れてケーブルが焼損するおそれがありますので、純正ケーブルなど、よく確認したうえで使用してください。
- 出力容量を超えての使用はしないでください。本製品の破損や発火の原因になります。
- 製品及び接続機器本体、接続機器の電池パックが高熱になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちに使用を中止してください。万が一異常の兆候が見られる時はただちに使用を中止し、本製品を取り外してください。
- 本製品の分解、改造などはおやめください。本製品及び接続機器の故障、破損の原因になります。これらが起因する本製品及び接続機器のトラブルに関して、当社では一切その責任は負いかねます。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

- 本製品の取り付け作業中の車両破損や部品の紛失につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 取り付け作業時の車両への傷防止の為、必要に応じてマスキングをしてから作業を行ってください。
- 使用前に、必ず接続機器のメモリ控えを取ってください。本製品ご使用中に万が一、接続機器の故障やメモリ内容の消去、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任は負いかねます。

2 仕様

製品	出力電圧	出力電流	出力電力	※本製品の出力電力とお車のアクセサリソケットで使用している電力の合計がお車のアクセサリソケットの定格容量を超えないでください。
IMP222	DC5V	最大2.4A	最大12W	



3 取り付け方法

①本製品の取り付けにはお車の5箇所のパネルを順番に外す必要があります。
※本製品の取り付け作業中は必ずお車のキーをOFFにしてください。








AT車の場合

②左右6箇所のクリップを外します。クリップを全て外した後に、パネル(A)を上方向に引き上げて外してください。
※MT車の場合はクリップは左右4箇所です。
※クリップの段差部にお手持ちの工具を挿し込みクリップのロック部分を引き上げてから外します。

MT車の場合

段差部

③ハンドルの左下にあるパネル(B)を外してください。
※パネル下側から手前方向に引き上げるように引っ張ると外れます。パネル固定用のツメを折ったりしないように注意してください。



4 使用方法

- LED照明が点灯していることを確認してください。
- 使用する接続機器のUSBプラグを本製品USBポートに挿し込みます。
(上側のUSBポート)2.4A出力の充電専用USBポート
(下側のUSBポート)ナビやディスプレイオーディオ等とデータ通信可能なUSBポート
※下側のUSBポートの充電能力は、ナビやディスプレイオーディオのUSB出力仕様に基づきます。
※各種機器付属の専用接続ケーブルまたはメーカー推奨仕様のケーブルをご使用ください。
- 接続機器の画面や充電表示、接続機器本体の通電LEDが点灯しているか等ご確認ください。
- ご使用後は必ずUSBプラグを本製品のUSBポートから外してください。
※USBプラグを抜き挿しする際は、本製品を抑えながらゆっくり水平に抜き挿ししてください。
【自動識別機能について】
●本製品のUSBポートはApple(iPhone/iPad等)とAndroid(スマートフォン/タブレット等)を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。
※自動識別機能が搭載されているポートは上側の充電専用USBポートのみです。
※一部の機器では自動識別IC機能が動かない場合がございます。
※接続機器の適正電流値が本製品の供給電力を上回る場合は、最適な充電ができません。

▶ 本製品に関するお問い合わせは
☎ 0570(039)710
 受付時間/AM10:00~PM5:30
 月~金曜日(祝日休業)
 〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

(上側)充電専用USBポート

専用またはメーカー推奨のUSBプラグ

LED照明 (通電確認用) 本製品

接続機器

スマートフォン

OFF → ON

(下側)データ通信USBポート

ナビやオーディオと接続機器間でデータ通信ができます。

専用またはメーカー推奨のUSBプラグ