

## 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。  
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

※本書に記載の商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。  
※本書に記載のイラスト及び写真はすべてイメージです。

## はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。取り扱い説明書を最後までお読みの上ご使用ください。

## ご使用前に必ずお読みください

## 警告

●灰皿をご使用にならないときは、必ずフタを完全に閉じてください。開放したままですと火災の原因になります。降車の際、お車を離れる前に灰皿内が消火されているか必ずご確認ください。●タバコは必ず消火した後ポトル部に捨ててください。消火されないうちに捨てますとポトル部が熱くなったり火災の原因になります。また、消火穴が灰で埋まっているときは、ご使用をおやめください。●定期的に灰皿を点検し、本体の変形や、フタの閉まりが悪いなど異常がある場合は、ご使用をおやめください。●消火穴はつねに詰まらないように掃除してください。●走行中の運転者による本製品のご使用は大変危険ですのでおやめください。●紙くすなど、吸いから以外のものを入れないでください。火災の原因になります。●ポトル部内の吸いからは、一杯になるまでためないでください。●布製のポケットなどに入れてご使用しないでください。●本製品の設置が困難な場合または、本製品を設置すると運転の妨げになる場合はご使用をおやめください。●本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。本製品の故障、破損の原因になります。

## 注意

●ポトル部に水を入れてご使用しないでください。ポトル部は防水ではありませんので水漏れをおこし車内を汚すおそれがあります。●長時間LEDを点灯し続けると、充電電池残量及び性能が著しく低下し、再充電ができなくなる場合があります。●充電電池の容量が少なくなりますと、LEDの光が弱くなります。そのような場合はお早めに充電をしてください。●落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。強い衝撃によって傷や剥がれが起こる場合があります。●フタの開閉作業は必ず両手で行ってください。また、開閉の際に指などを挟まないようにご注意ください。●タバコホルダー部に火のついたタバコを置きますとホルダー部自体に熱が伝わりますので、触れないようにしてください。また、ホルダー部に火のついたタバコを長時間放置しますと、熱によりタバコホルダー周辺が変形するおそれがあります。●走行中の振動、急ハンドル、急ブレーキなどで本製品が脱落するおそれがありますのでご注意ください。●故意にLED部分などフタ内側面にタバコの火を近づけないでください。熱による変形が生じるおそれがあります。●上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造(ご購入後の塗装やデコレーションなどを含む)をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任を負いかねます。

## ご使用前に

- 本製品の収納、ご使用が困難の場合、または、運転の妨げになる場合は無理に使用しないでください。脱落等により事故や故障、破損の原因になります。
  - 収納場所がシフトレバー、ウインカーレバー、サテライトスイッチなどの作業に支障をきたさない場所が確認してください。
- ※窓ガラスがスモークガラスまたはスモークフィルムを貼ってある場所でのご使用は、充電効果が低下致しますのでおやめください。

## 使用方法

- お車のドリンクホルダーに収納してください。(図1)
  - ご使用になる前に直射日光下による約5時間(晴天時)以上の充電をおこなってください。
  - 内蔵充電電池は約10時間で満充電になります。
- ※充電されていない状態でご使用され続けると、電池が完全に放電されます。完全に放電した場合は、著しく機能が低下致しますのでご注意ください。また、充電はこまめに行ってください。
- 約60°までフタを開くと、LEDが点灯します。(図2)
  - ※最大の開口角度は約90°です。
  - ※フタの開閉は両手で優しくおこなってください。
  - タバコを置くときは、先端の火種がポトル内側面やフタ内側LEDレンズ部に接触しないようにして、しっかりとタバコホルダーに固定してください。(走行中は落下するおそれがありますので、タバコを置かないでください。)(図3)
  - タバコの火を消す場合は、先端の余分な灰を落としてから、タバコ先端を消火穴に差し込んでください。10秒以上差し込んだ後、火種が消えたことを確認し、ポトル部に捨て必ずフタを閉めてください。
  - フタを約30°程閉じるとLEDが消灯します。
- ※お車から離れる際は、ポトル部の中でタバコの火が消えているか確認して、必ずフタを閉めてください。

## たまった吸い殻を捨てるには

- たまった吸い殻を捨てる時は、フタを開けてそのまま捨ててください。
  - ガンリスタンド等の灰皿清掃サービスを受ける際には「照明付きなので水を使わないように」という意向をお伝えください。
- ※ご使用にならない時は、必ずフタを閉じてください。  
※お車から離れる際は、ポトル部の中でタバコの火が消えているか確認して、必ずフタを閉めてください。

(図1)




純正ドリンクホルダーにセット



後付けドリンクホルダーにセット

(図2)



フタの開きは2段階になっております。  
約60°の開きで点灯します。  
約90°まで開きます。

(図3)

