

取扱説明書

携帯小型エチケットウォッシャー2個入

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

- ※この取扱説明書につきましては、予告なしに変更することがあります。
- ※製品改良のため、予告なしに外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ※本書に使用されている写真は全てイメージです。
- ※本書に記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

警告

- 高温のお湯(40℃以上)を入れないでください。やけどや変形の原因となります。
- 洗浄以外の用途には使用しないでください(例: 飲用、顔・目・口などへの噴射)。
- 水道水または飲用可能な水以外には使用しないでください。皮膚の炎症などを引き起こす原因となります。
- 小さなお子様や介助が必要な方が使用する際は、必ず保護者・介助者が付き添ってください。
- 傷口や皮膚の異常がある部位には使用しないでください。必要な場合は医師に相談してください。
- 本製品を分解・改造しないでください。事故や故障の原因となります。
- 本製品を誤って水洗トイレに落とした場合は、流さないでください。水洗トイレのつまりの原因や故障の原因となります。

注意

- 本製品は電動ではありません。水の噴射はボトルを手で握って行います。水圧は握る力やペットボトルの硬さによって変わります。
- 多くの市販ペットボトル(口径28~30mm)に対応していますが、全てのペットボトルに適合するわけではありません。ご購入前にご確認ください。
- 清潔なペットボトルと水を使用してください。不衛生な水の使用は健康被害のおそれがあります。
- 本製品を無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。破損の原因となります。
- 使用時以外はペットボトルから取り外して保管または携帯してください。
- 本製品は携帯用途を想定した簡易洗浄商品です。医療機器や業務用ではありません。
- 火のそばや高温多湿の場所、直射日光の当たる場所に置かないでください。変形や劣化を招くおそれがあります。
- 飛行機に持ち込む際は搭乗する航空会社の手荷物制限事項に従ってください。水が入ったペットボトルが液体制限に抵触する場合があります。
- 衛生用品のため、開封後の返品・交換はお受けできません(初期不良を除く)。
- 上記の警告・注意に従わない場合等、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

本製品の構成と名称

本体 2 個入

収納袋 2 枚



使用方法

- ペットボトルに清潔な水を入れてから、ペットボトルに本体をしっかり奥まで挿し込んでください。
- ※本体を挿し込む際にペットボトルを握り、水が飛び出る可能性がありますので、ご注意ください。(図1)
- 水量調整スライダーで4穴、6穴、8穴を選択してください。(図2)
- ペットボトルを手で握って水を噴射させてください。(図3)
- ※最初にペットボトルを急に強く握りすぎてしまうと本製品が飛び出してしまうおそれがありますので、様子を見ながらゆっくり握ってください。

※お使いになる前に浴室や洗面台、ご自宅のお庭などで、水の勢い、水量、噴射位置などをあらかじめ試しておくことをおすすめします。

(図1)



(図2)



(図3)



お手入れ方法

- 使用後はペットボトルの水を捨ててください。
- 本製品のノズル部分をよく洗って乾燥させてください。
- ※熱湯や洗剤、薬品などは使用しないでください。
- 携帯する際は収納袋に入れてください。

▶ 本製品に関するお問い合わせは ...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1