SEIWA®

IMP233

取扱説明書

停止表示灯

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用の前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

はじめに

安全にご使用いただくために

●下記の警告･注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告･注意に従われない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

本製品の構成と名称

※単四電池は別売りです。(3本)

お取り付け･ご使用の前に必ずお読みください

⚠警告・注意

●定期的に動作確認をおこない、必要な場合は乾電池を交換してください。●LEDの光源を直視しないでください。視力が低下するおそれがあります。●マグネットでボディが傷付かないよう注意してください。●本製品は防滴仕様です。大量に水のかかる箇所や水没する箇所では使用できません。●本製品を車両に取り付けたまま走行しないでください。●強い衝撃を与えないでください。破損するおそれがあります。●運転の妨げになる箇所、日光の当たる箇所には収納しないでください。●強力な磁石を内蔵しています。電子医療機器･磁気カード･時計などに近づけないでください。●用途以外の使用はしないでください。**●仕様･外観は予告なく変更する場合があります。**
●製品の分解や改造によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。

使用方法1

電池について

●電池を交換する際は、本体下部の可動スタンドを前方に動かし、電池ボックスケースを矢印方向にスライドして外し、電池を交換してください。
●電源ボタン上に電池残量表示があります。電池残量が減ることで、点灯数が減っていきます。点灯数が少ない場合、電池を交換してください。
※電池は単四電池を3本使用します。

電池残量表示

電池挿入イメージ



ライトの点灯・消灯

●本体横の電源ボタンを押すと点灯します。消灯時から連続で押すことで、各点灯状態になります。
●停止表示等状態で電源を押すと消灯します。
※各点灯状態でも3秒後に電源ボタンを押すことで消灯できます。
※本体の点灯状態が『停止表示灯』状態のみ法的に停止表示灯として使用が認められたものとなります。自動車が故障などのため、やむなく道路上で停止する際には、『停止表示灯』以外の点灯状態で使用しないでください。

消灯時
- 1回押す ❯ スポットライト → 3秒後 → 消灯
- 2回押す ❯❯ パープルライト → 3秒後 → 消灯
- 3回押す ❯❯❯ 停止表示灯(点滅) → 3秒後 → 消灯
- 4回押す ❯❯❯❯ 消灯



輝度の変更

スポットライト・パープルライト時

明 —長押し→ 暗 —再度長押し→ 明

●スポットライト･パープルライト時に電源ボタンを長押しで、明るさが変化します。お好みの明るさで手を離すことで明るさが設定されます。また明るさは最大または最小のとき自動で停止し、再度長押しで明るさが切り替わります。

設置方法

●地面などに置いて使用する場合は、本体下部の可動スタンドを後方に約45°程動かし、地面に立ててください。
●本体背面と可動スタンドにあるマグネットを使用して車体などに設置して使用することができます。
●本体後部のクリップを使い、衣類などに取り付けることもできます。
●本体後部のフックを使用して、マグネットがつかない車両(アルミやカーボン製のボディ)につけることができます。
※非常時の使用の際は、本体を停止表示状態にし、車の後方に向けて点滅してください。
※アルミやカーボン製の車体にはマグネット取り付けはできません。

設置イメージ

本製品に関するお問い合わせは (トラブルシューティングで解決できないとき)
本製品に関するお問い合わせは…
☎0570(039)710
受付時間/AM10:00～PM5:30月曜日～金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6−1