PMA100FZ USBとスマホを繋げてミラーリングする方法

前面右の USB スロットに Android 端末もしくは iPhone 端末を接続することで本機と Easy Phone Link の使い方 ミラーリングして、10インチの大画面にスマホの画面を表示することができます。

Android 端末の場合

Android 端末の場合は、本機モニターでのタッチ操作で Android 端末のコントロールができ ます。

※Android 端末と接続する場合、はじめにスマホの「開発者者向けオプション」を表示させ USB デバッグを「ON」にする必要がございます。 (こちらの設定は一度行えば以後、機種変更などを行わない限りは設定の必要はございません)

※Android 端末との接続の場合、音声は Bluetooth での接続をする必要がございます。 ※Android 4.4.6~以降より対応となります。

iPhone 端末の場合

iPhone 端末の場合は、画面のミラー表示のみです。本機モニターでのタッチ操作ではコン トロールはできません。(iPhone 端末での操作となります。)

※iPhone 端末 と接続する場合、各キャリアとの「テザリングオプション」の契約が必要です。 通信事業者との契約内容のご確認をお願い致します。

(テザリングオプションの契約がない場合でも、HDMI 接続で同じ様なミラーリングが行えます。) ※iOS6.0~以降より対応となります。



※代表的な例の接続説明です。バージョン、機種によって接続方法が違う場合がございます。

メイン画面の「Easy Phone Link」を選択します



「Android」か「iPhone」を選択し

USBコードを繋ぎます

ΡΙΧΥDΔ

Android端末の設定 (Galaxy S7 edge 例)



コントロールセンターを開きます

※代表的な例の接続説明です。バージョン、機種によって接続方法が違う場合がございます。