

自転車用スマホホルダー（日除け付き）

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書（取扱説明書）をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※記載されているイラスト及び写真は、全てイメージです。
※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

- 本製品はiPhone SE（第3世代）など4.7インチの小型スマートフォンからiPhone 17 Pro Maxなど6.9インチクラスの大型スマートフォンまで対応しています。（対応寸法目安：高さ約130～170mm、幅約80mmまで）
- ※スマートフォンの形状やケースの種類・厚みによっては取り付けできない場合があります。ご購入前に対応寸法をご確認ください。
- 工具不要で、回転部を回して締めるだけで簡単に自転車のハンドルへ取り付けできます。（対応ハンドル直径：約19～28mm）
- ※ハンドルの形状や材質によっては取り付けできない場合や、確実に固定できない場合があります。ご使用前にしっかり固定されていることを確認してください。

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

- 警告**

 - スマートフォンの操作をする際は、安全のため必ず停止した状態で行ってください。
 - 走行前に本製品がハンドルに確実に固定され、スマートフォンがしっかり保持・ロックされていることを確認してください。
 - 本製品を取り付けた状態で、スマートフォンを注視・操作しながら走行しないでください。重大な事故の原因になります。
- 注意**

 - 本製品に無理な力を加えないでください。破損や変形等の原因になります。
 - 本製品にスマートフォンを取り付ける際は、本製品の表面およびスマートフォンに汚れなどが付着していないか、十分確認してください。汚れなどが付着した状態で取り付けると、スマートフォンに傷が付く場合があります。
 - 自転車から離れる際は、必ず本製品を自転車から取外してください。盗難のおそれがあります。
 - 屋外での長時間の放置や雨天時の放置は、紫外線や内部への浸水により本製品の劣化を早めるおそれがあります。また、日除けは雨除けになりますが、スマートフォンが濡れないことはございません。
 - 本製品はスマートフォンを完全に衝撃から守るものではありません。
 - 悪路走行時には本製品からスマートフォンを一時的に取り外してください。
 - 保管の際は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
 - 上記注意に従わない場合等誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

本製品の構成と名称



使用方法

本製品の組み立て方法（日除け付き）

- ①日除けを本体（背面）に重ね、日除けの穴からロックレバーとジョイント取付部を出します。（図1）
- ②本体からジョイントねじを外し、取り付けマウントにジョイントねじを入れてください。（図2）※ジョイントねじの向きを確認してください。
- ③ボールジョイント部をジョイント取付部に合わせてカチッと音が鳴るまで奥へはめてください。（図3）
- ④ジョイントねじを閉めてください。（図4）



本製品の組み立て方法（日除け無し）

- ①本体からジョイントねじを外し、取付マウントにジョイントねじを入れてください。（図5）※ジョイントねじの向きを確認してください。
- ②ボールジョイント部をジョイント取付部に合わせてカチッと音が鳴るまで奥へはめてください。（図6）
- ③ジョイントねじを閉めてください。（図7）



自転車への取付方法

- ①取り付けマウントの回転部を回して、取り外してください。（図8）
- ②取り付けマウントの取付部を、自転車のハンドルなど、本製品を取り付けたい箇所に挟んでください。（図9）
- ③取り付けマウントの回転部を取付部にあて回転し、取り付けてください。（図10）



スマートフォンの取付方法

- ①本体背面のロックレバーが解除されていることを確認してください。（図11）
- ②スマートフォンを下部アームに合わせ押し込んでください。上部アームは連動して動きますので、手を放してスマートフォンを固定してください。（図12）
- ③背面のロックレバーをロック位置に動かし、スマートフォンが確実に固定されていることを確認してください。（図13）



日除けの角度調節方法

- ①日除けの調節ネジを反時計回りに回して緩めてください。（図14）
- ②スマートフォンが見やすい角度になるように日除けの角度を調節してください。（図15）
- ③日除けの調節ネジを時計回りに回し、確実に固定されていることを確認してください。（図16）

